MITSUBISHI

三菱 IH クッキングヒーター

形名

トッププレート幅60cm

CS-G3205BDA CS-KMG05BDS CS-G3205BDP CS-KMG05BD

CS-G3205BDS

CS-G3205BD

トッププレート幅75cm

CS-G3205BDAW

CS-G3205BDPW

CS-G3205BDSW

CS-KMG05BDSW

取扱説明書 家庭用




- 本製品は一般家庭用です。業務用にはお使いいただけません。
- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存してください。
- 添付別紙の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口のご案内」は、大切に保存してください。
- お客様で自身では据付ないでください。(安全や機能の確保ができません。)
- ※ この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

もくじ

空本のために立まも立りください

IH(電磁誘導加熱)とは

トッププレートの下の磁力発生用コイルに電流が 流れると磁力線が発生し、その磁力線によってな べ底にうず電流が発生します。そのうず電流とな べ底との電気抵抗によってなべ底自体が発熱します。



ラジエントヒーターとは

通電すると、約3~5秒でヒーター自体が赤熱します。ヒーターを切った後、余熱を利用できます。



安全機能について

地震感知機能

約震度5以上のゆれを感知するとすべての動作 が自動停止します。

※自動停止後は、再度電源を「入」にすると使用できます。

●切り忘れ防止機能

切り忘れても最後の操作から約45分がすぎると、自動的にヒーターが切れます。

※切り忘れ自動停止機能はヒーターごとに対応 しています。

※グリルはスタート時に時間を設定するので、 指定時間で切れます。

●小物検知機能

IHヒーターにスプーンやナイフなどの金属小物が置かれても、検知して加熱しません。

- チャイルドロック(いたずら防止) すべてのヒーターが使えないようロックできます。
- 中央ヒーターロック(誤操作防止)中央ヒーターだけを使えないようにロックできます。
- 温度過昇防止機能 (IHヒーター、中央ヒーター、グリル) なべ底やグリル庫内が高温になりすぎないように、 自動で火力をコントロールします。

※特に予熱時や炒め物中にはたらくことがあります。温度が下がると自動でまた加熱し始めます。


● 空焼き自動停止機能 IHヒーターで温度が上がりすぎたときにはたら

■ なべなし自動停止機能 IHヒーターになべを置かなかったり、はずしたま

まにすると約1分後に自動でヒーターが切れます。
高温注意ランプ

きます。

電源スイッチを切った後も、トッププレートやグリルの扉が熱い間は点灯してお知らせします。



_	の取扱説明	までけんの	ノトンにヨ	ヒーキオ
_	ひノロメイル 5元ドケ	古じは水り	ノヘ ノルニス	マいみり^

女主のために必ずの寸りくたさい 4
ご使用の前に······8
はじめてお使いになるときに/
ヒーターの火力・使用制限について
各部のなまえと機能10
操作部のなまえとはたらき 12
使えるなべ・使えないなべ 14
IHヒーターの使いかた16
3kW機能を使う(右IHヒーター)18
揚げ物機能を使う20
中央ヒーターの使いかた 22
IHヒーター調理のポイント······ 24
IHヒーターの火力のめやす/焼くときのコツ/
炒め物のコツ/揚げ物温度のめやす/揚げ物のコツ
自動ロースター/グリル/オーブンを使う26
使い分け/特長/準備
自動ロースターで焼く 28
グリルで焼く30
オーブンで焼く32
自動ロースター調理のポイント34
グリル/オーブン調理のポイント35
切タイマーを使う36
簡単タイマーを使う38
いたずら・誤操作防止····································

お手入れ40	
困ったときはO.s. A	

困つにとさはQ&A	44
保証とアフターサービス	·裏表紙
仕様	裏表紙

チャイルドロック/中央ヒーターロック

お料理のページ------52

安全のために必ずお守りください

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの



誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの

●図記号の意味は次のとおりです。





接触禁止





指示に従い 実行する



調理中に必ず寄ること!

揚げ物をするときは、次のことを必ず守る

●揚げ物調理中はそばを離れない



●なべ底がそったり変形しているもの は使わない

※なべ底のそりは0.5mm以下のものを使う



●油の量は約0.6リットル(約500g) 未満では調理しない





- ●必ず付属の天ぷらなべを使う
- ●なべは加熱部の中央に置く
- IHヒーターの揚げ物キーを使う
- ●揚げ物調理中、付属の天ぷらなべや トッププレートの上に紙をのせない

火災の原因

ヒーター

炒め物と焼き物をするときは、 次のことを必ず守る

- そばを離れない
- 加熱しすぎない (予熱の火力は弱めにする)

少量の油を使うため、油温が急激に上がり 発煙・発火の原因

高温注意ランプが点灯中は トッププレート、その周辺の 金属部分やなべに触れない

高温のためにやけどの原因

※調理時間が短いと温度検知が間に合わず、高温 注意ランプが点灯しない場合があります。調理 中や調理後、高温注意が点灯していなくてもトッ ププレートが高温の場合があるのでやけどに注 意してください。(高温注意ランプP12、13)



接触禁止



⚠警告

水や可燃物・危険をものを選ける!

本体(吸・排気口など)に水をかけない



水かけ禁止





可燃物を近づけない

火災・感電・けがの原因 ※新聞・雑誌・ふきんなど燃え やすいものをトッププレート の上や吸気口、排気口の上に 置かない。











漏電・ショート・火災・感電の原因

トッププレートの上に、缶詰、 アルミホイル、アルミ製レト ルトパック、ボンベおよびカ セットコンロやその他の電気 製品などを置かない

誤って加熱した場合、火災・爆発・ やけどなどの原因





中央ヒーターの上になべ・ 焼きあみ以外の物を置かない





火災の原因

分解・改造・修理はしない

火災・感電・けがの原因

修理はお買い上げの販売店または お近くの「三菱電機ご相談窓口・修 理窓口」にご相談ください。

子供など取り扱いに不慣れな


かただけで使わせたり、幼児

※使用後は、触れたり当たらない

ようにグリル扉を閉める。

に触れさせたりしない

感電・けが・やけどの原因






禁止


全 体

禁止









吸気口、排気口やすき間に、

ピンや針金などの金属類や





火災・感電・けがの原因

トッププレートに衝撃を加えない

万一ひびが入ったり割れた場合、そのま ま使うと過熱や異常動作・感電の原因

※このような場合は、ただちに使用をやめ、専用回 路のブレーカーを「切」にして修理を依頼する。

· トッププレートはガラス製です。上にのったり、物を落 としたりしないでください。また、傷をつけると割れ Lの原因になります。

使用後は電源スイッチを 「切」にする

※長期不在のときは、ブレーカーを

火災の原因

「切」にする。



指示に従う



みそ汁やだし汁、カレーな どを煮たり温めたりすると きは、ときどきかきまぜる 再加熱するときは、はじめに かきまぜる



ヒーター



水や調理物を加熱していると、突然沸騰して 飛び散ることがあり、やけど・けがの原因



安全のために必ずお守りください

⚠ 注意

本体上面、ヒーターの取り扱いはていねいに!

本体前方に物を置かない

火災の原因



IHヒーター・中央ヒーターの上 に下記のものを置いたまま通電 しない



・吸・排気カバー

・スプーンなどの金属製小物

・グリル受け皿

加熱してやけどの原因

せて焼かない 発火・異常動作の原因

中央ヒーターの上に直接食材をの

禁止

なべを不安定な状態で使用しない



トッププレートのふちにのり上げた状 態で使うと、本体損傷や落下などにより、 けが・やけどの原因

使用中、使用直後の高温に注意!

グリル高温注意ランプが点灯中は、 グリル扉とその周辺の金属部に 触れない

※グリル調理時間が短いと温度検知が間に合わず、グリル高 温注意ランプが点灯しない場合があります。調理中や調理後、

グリル高温注意ランプが点灯していなくてもグリル扉やそ

の周辺が高温の場合があるのでやけどに注意してください。



接触禁止

排気口や吸気口をふさいだり、排 気口付近に手、顔、なべの取っ手 を近づけない



本体内部が過熱して火災・やけどの原因

お手入れは冷えてから行う

やけどの原因



(グリル高温注意ランプ→P13)

高温のためにやけどの原因

揚げ物期理は、油に注意!

他の器具(ガスコンロなど)であ らかじめ加熱した油を使用しない



禁止 油温度調節機能がはたらかず、 異常加熱し火災の原因

揚げ物調理中は中央ヒーターを使 わない



揚げ物調理中に飛び散った油が、通電 中の中央ヒーター(ラジエントヒーター)に つくと発火・火災の原因

揚げ物調理中は飛び散る油に注意 する

油が飛び散ってやけどの原因 ※油の飛び散りは材料の下ごしらえなどで少 なくできる。

(→P25 「油の飛び散りを少なくするために」)

油煙が多く出たら電源スイッチを 「切」にする



油が高温になっているため続けてスイッチを切る 加熱すると発火し、火災の原因

グリル開理について

使用中は本体から離れない

つづき

調理物が発火して火災の原因



離れない

必要以上に加熱しない

加熱しすぎると発火の原因



受け皿に水は入れない

庫内に水がこぼれた場合、本体内部に 水が入って本体故障の原因






禁止

上から強い力を加えない 扉や受け皿が落下してけがを したり器具を破損する原因

扉を引き出したときに、



発煙・発火・やけどの原因



吸・排気カバーの上にものを置か ない

取っ手が熱くなり、やけどの原因。また、禁止 本体内部の温度が上がり、故障の原因



調理物が発火した場合はすぐに電 源スイッチを切り、次の手順で消 ぬれたタオル



お手入れする

1 電源スイッチを切る

火する

使用後は必ずお手入れをする

続けて焼くときは、受け皿に

油分は残さず洗い落とす

落としてから次を焼く

理すると発煙・発火の原因

お手入れが簡単です。

受け皿やグリルあみなどについた

たまった油を捨て、汚れをきれいに

 $(アルミホイルのセットのしかた <math>\rightarrow P27)$

受け皿などに調理くずや油分が残ったまま調

※グリルあみにアルミホイルをセットすると

2 吸・排気力バー全体を ぬれたタオルでふさぐ ※このとき扉の周囲から 煙が出ます。



●炎が消えるまで扉を引き出さない。(空気が 入り、炎が大きくなります。)扉(ガラス窓) に水をかけない。(ガラスが割れます。)

熱められたやりかた以外では加熱しない!


IHヒーターでアルミ製容器(うどんなど が入った簡易なべ)を加熱しない

容器が赤熱したり、穴があいてやけど



※中央ヒーター (ラジエントヒーター) で加熱するか、なべに移して加熱し 空だきをしたり、加熱しすぎない

なべの温度が上がり、やけどや調理物 の発火の原因。なべのそり、変形、ト ッププレートの破損の原因



なべの熱で紙がこげるなどの原因



使用中は磁力線が出て = いるため、下記のような 磁気に弱いものは近づ けない

てください。



- ・キャッシュカード、自動改札用定期券、カセット テープなど(記録が消える恐れがある。)
- ・ラジオ、テレビなど(受信障害を及ぼすことがある。)

調理以外の目的で使用しない

火災の原因



心臓用ペースメーカーをお使いの 方が、本製品をご使用される場合は、 心臓用ペースメーカーの取扱説明 医師と相談 書および担当医師の指示に従う

本製品の動作がペースメーカーに影響を与え ることがある。

火気を近づけない

感電・漏電の原因



ご使用の前に

はじめてお使いになるときに

●グリルあみをご使用の前に〔初回のお願い〕

使いはじめる前に、水洗いして(乾燥させてから)サラダ油など食用油をぬってください。 (グリルあみに調理物がこびりつくのを防ぎます。)

1. 水洗いをする。

※ナイロンたわしなどのかたいものは使わない。(グリルあみ表面を傷つける原因)

※研磨材入りの洗剤は使わない。(グリルあみ表面を傷つける原因)

2. キッチンペーパーなどで水分をよくふき取る。

※または自然乾燥させてください。

3. サラダ油など食用油をグリルあみ全体にぬる。

※キッチンペーパーややわらかい布を使う。

●付属の天ぷらなべをご使用の前に〔初回のお願い〕

使いはじめる前に、台所用洗剤でよく洗い、一度水を沸騰させます。その熱湯をすててよくふいてから使ってください。

キッチンペーパーまたは

やわらかい布

ヒーターの火力・使用制限について

●総消費電力が5800Wを超えないように、左右IHヒーターの最大火力を自動的に調 節します。

3つのヒーターを同時に使うと、左右IHヒーターの最大火力が制限される場合があります。このとき、IHヒーターの火力を上げようとしても、ブザーが鳴って受けつけません。

左IHヒーター	右IHヒーター	中央ヒーター	グリル
[8] (2500W)	[7] (2000W)	1200W	_
[7] (2000W)	[8] (2500W)	1200W	_
[8] (2500W)	[4] (750W)	_	2300W
[7] (2000W)	[5] (1000W)	_	2300W
[6] (1500W)	[6] (1500W)	_	2300W
[5] (1000W)	[7] (2000W)	_	2300W
[4] (750W)	[8] (2500W)	_	2300W

※3kW機能(右IHヒーター)使用中、2000Wまで火力が制限されることがあります。 他のヒーターを切るなどして総消費電力が5800W以内におさまると、自動的に3kWに復帰します。

●中央ヒーターとグリルは同時に使えません。

中央ヒーターの火力ダイヤルが出ている状態ではグリルが使えません。


中央ヒーターの火力ダイヤルを押し込んでからグリルを設定してください。

●高火力(2500W、2000W)や3kW機能を使っているときは温度過昇防止機能がはたらいて、自動的に温度調節をすることがあります。そのため常に高火力を維持できるとは限りません。

加熱のしすぎによるフライパン・なべの変形や発煙・発火を防止するためです。

お願い

- ●トッププレートの上で、IHジャー炊飯器など電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。 (磁力線により本製品が故障する原因)
- ●IHヒーターの中心あたりに温度を検知するセンサーが取り付けてあります。センサーの性能を高めるためにシリコンが塗られており、トッププレートの内側にしみのように見えることがありますが異常ではありません。



●排気口に水などの液体が入った場合、ふき取ってください。故障の原因となります。

大量に入ってしまった場合、お買い上げの販売店またはお近くの「三菱電機修理窓口」にご相談ください。

- ●害虫(ゴキブリなど)が製品内に侵入すると、故障の 原因になります。適切な環境下でご使用ください。
- ●市販のIHヒーター用感熱プレート*は使わないでください。(本体故障の原因)
 - ※鉄などでできた板状のもので、IHヒーターに直接のせて加熱する。その熱を利用して、IHヒーターでは使えない素材のなべを加熱するもの。
- ●市販の電磁調理器カバー*を使わないでください。(安全機能が正しくはたらかない原因)
- ※ガラス製の板状のもので、トッププレートの上にのせて、その上で調理することでトッププレートの汚れを防ぐもの。
- ●キャビネット(本体下側)に調味料・食品などを置かないでください。(熱による変質の原因)



各部のなまえと機能

本 体

排気カバー(排気口)

グリルの排気が出ます。

左IHヒーター 2500W

【揚げ物機能】

油温度調節機能で設定温度にすばやく復帰します。 揚げ物がカラッとおいしく揚がります。

【切タイマー】

- 10秒~5時間までセットできます。
- ※揚げ物機能には使えません。
- ※火力によって設定できる時間が異なります。

(ワイドグリル) (両面焼き)2000W

大きな庫内は、幅31cm、奥行き24.5cm、最大高さ6cm まで入ります。

水をはらないので、魚をこんがり焼き上げます。また、 ピザ皿・キッシュ皿などを使えばオーブン感覚でメニュー の幅が広がります。

【自動ロースター】

「姿焼」「切身」「小魚」「つけ焼」からメニューを選ぶ と自動で焼きます。※グリル(手動)でお好みに焼くこ ともできます。

【オーブン機能】

150~250℃(10℃刻み)で温度の設定ができます。

脱煙フィルター(パラジウム触媒)で、グリルから出 る煙を大幅にカットします。

【切タイマー(焼き時間の設定)】

焼き時間はグリルは25分まで、オーブンは45分まで セットできます。

※自動ロースターは、焼き時間の設定はできません。

0 取っ手

中央ヒーター(ラジエントヒーター)1200W IHヒーターで使えないなべが使えます。

また、付属の焼きあみを使えば、「あぶる」調理ができます。

【切タイマー】

1分~5時間までセットできます。

※火力によって設定できる時間が異なります。

゙トッププレート`

吸気カバー(吸気口)

右IHヒーター 2500W(3kWキー 3000W)

【3kW機能】

3kWの高火力をワンタッチで設定できます。切タイマ 一になっているので、沸かす水量などに合わせて時間

を選び、必要な時間だけ3kWで加熱できます。 ※設定できる時間は、2分・5分・10分です。

【揚げ物機能】

油温度調節機能で設定温度にすばやく復帰します。 揚げ物がカラッとおいしく揚がります。

【切タイマー】

10秒~5時間までセットできます。

※揚げ物機能や3kW機能には使えません。

※火力によって設定できる時間が異なります。

なべ位置マーク(4カ所)

目の不自由な方のために設けています。 (なべを置くめやす)

上面操作部

電源オートオフ機能

前面操作部

グリルあみ

受け皿

受け皿枠

調理後、操作をしないで45分がたつと自動で電源が切れます。

パッキンは消耗品です。次のような場合は交換が必要です。

①柔軟性がなくなった

②ひびが入り、さけた

③グリル扉の周辺から煙が多く出るようになった

交換については、お買い上げの 販売店にお問い合わせください。

〔追加購入するとき〕 品番: M26 595 054RG 品名:パッキン



グリルあみをセットするとき、向きに注意する。



※グリルあみは消耗品です。

塗装がいたんだ場合は、お買い上げの販売 店にお問い合わせください。

〔追加購入するとき〕品番: M26 555 349

品名: グリルあみ

付属品

天ぷらなべ〔1個〕

[追加購入するとき] 品番: CS-100667 品名:天ぷらなべ



焼きあみ〔1枚〕


中央ヒーターの上にのせて、 あぶりもの調理などに使う。



操作部のなまえとはたらき

火力の最小・最大・基準火力以外および火力ワンタッチキー。

上面操作部•表示部



12


中央ヒーター

・左IHヒーター

使えるなべ・使えないなべ

- ■材質やなべ底の形状によって使えるなべと使えないなべがあります。
- ●IHヒーターは、財団法人 製品安全協会の IM M・M マークのあるなべをおすすめします。
- ※財団法人「製品安全協会」が認定したIHクッキングヒーター(200V)対応の商品です。
- ※上記マークがない100V対応のなべは使えません。

なべの材質



なべの形状

左右IHヒーター

■底が平らで、底の平らな部分の直径が12~27cmのもの。

• 27cm以上のものは、なべの側面に熱が伝わり にくくなり、調理が上手にできないことがある。

※圧力なべも使えます。 (IHヒーターは火力が強いので火力を上げすぎないでください。)

■底に3mm以上のそりや脚があるもの ■底の丸いもの(中華なべなど)

■底の直径が12cm未満のもの ↑約3mm以上

●底がうすいものは、底が変形することがあります。低めの火力で使ってください。 ●底がうすいものや底がそっているものは、強火で予熱すると赤熱する場合があ ります。

●底のそりが大きいなべは、温度調節ができない場合があります。

中央ヒーター



■底が平らで厚手のもの ■底の平らな部分の直径が12~ 19cmのもの




■底に3mm以上の凸凹があるもの (ラジエントヒーターの温度調節 機能がはたらき、ヒーターが赤 くなったり消えたりするため調 理が上手にできない)



- ●揚げ物調理は必ず付属の天ぷらなべを使う
- ●天ぷらなべの底のそりはO.5mm以下のものを使う(火災の原因)

IHヒーターで使えるなべの見わけかた





押し出す



ф

いずれかを押す



火力ランプが点灯し、なべが加熱されます。


1 2 3 4 5 6 7 8 (3kW)



〔例〕 中 を押したとき

使えるなべと見わけても、材質や形状によって火力が 弱くなる場合があります。

火力ランプが点滅します。なべなし自動停止 機能がはたらいて、加熱されません。



約1分後にブザーが鳴って、自動的にヒーターが 切れます。

終わったら



押し込み → 「切」にする



IHヒーターの使いかた







なべに材料を入れる

なべをヒーターの中央


ここでは、右IHヒーターを使用して説明 します。

- ●炒め物と焼き物をするときは、
- そばを離れない
- ・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする) (油の温度が急激に上がり、発煙・発火の原因)
- ●みそ汁やだし汁、カレーなどを煮たり温めた りするときは、ときどきかきまぜる。 再加熱するときは、はじめにかきまぜる。

水や調理物を加熱していると、突然沸騰して 飛び散ることがあります。

(やけど・けがの原因)


上面操作部




高温注意

火力ランプがつぎのように点灯しているときは、 トッププレートに触れない。

7 2 3 4 5 6 7 8 (3kW) 弱 強





前面操作部

毎間はつぎのページ →

╗「入」にする





押し出す



強 3kW 押して

火力を選ぶ お好みで




回して

火力を調節する

こまかい火力調節ができます。 ※火力ダイヤルから火力を選んで 加熱を始めることができます。 そのときは「4」(750W)で 加熱が始まります。



[例]「強」を選んだとき



調理する


終わったら



押し込み



「切」にする









お願い

●ホーローなべで煮込み料理をするときは、火力を弱めにして、 ときどきかきまぜてください。(こがさない)

具材(特に大根、じゃがいも、こんにゃくなど)がなべ底には りついて、部分的にこげつくことがあります。こげた部分が空 焼きのようになり、なべ底のホーローがとけてトッププレート にくっつき、トッププレートの傷つき・割れの原因になります。

使

U



- なべに水を入れる
- なべを右IHヒーターの 中央に置く

上面操作部



火力ダイヤルを押し出した状態は青、 加熱中は赤点灯する



手順はつぎのページ 一

「入」にする



押し出す



ピッ

何回か押して お好みの加熱時間に合わせる


2分・5分・10分から選びます。

- ※時間を合わせてから約3秒で加熱が はじまります。(3秒間操作しないと そのままはじまります)
- ※3kWスタート後、途中でやめるときは、

押す または 3kW



押し込む





ブザーが鳴ったら終了

終わったら



押し込み



「切」にする



3kW 加熱終了です

お願い

● 3kW 機能でなべ・フライパンの予熱や空焼きをしないで ください。 (発煙・発火の原因、なべやフライパンの変形の原因)

■3kW機能を使っているときは、右IHヒー ターの揚げ物機能、切タイマー、簡単タ イマーは使えません。

お知らせ

18

3 k W 機能を使う[右ーHヒーター]

使

U

か





1 付属の天ぷらなべに油を 入れる

約0.9リットル(約800g)入れてください。



2 なべをヒーターの中央に置く

ここでは、右IHヒーターを使用して説明 します。


⚠警告

- 揚げ物調理中はそばを離れない
- なべ底がそったり変形しているものは使わない(なべ底のそりは0.5mm以下のものを使う)
- ●なべは加熱部の中央に置く
- ●必ず付属の天ぷらなべを使う
- ■油の量は約0.6リットル(約500g)未満では 調理しない
- ●IHヒーターの揚げ物キーを使う
- 揚げ物調理中、付属の天ぷらなべやトッププレートの上に紙をのせない

(火災の原因)




上面操作部




高温注意 火力ランプがつぎのように点灯しているときは、 トッププレートに触れない









2

押し出す




图 排列 押习

予熱がはじまります。 火力表示ランプが揚げ物表示になります。 /「3」~「6」の4つのランプが点滅・点灯し て、予熱中の油温度の上がり具合を4段階で お知らせします。


お好みで



油温度を調節する

100~200℃(10℃刻み)で調節できます。

ブザーが鳴り、ランプが 点滅から点灯に変わったら 予熱完了



4 揚げる

調理中も温度調節できます。

終わったら





「切」にする



お知らせ

- ●揚げ物機能を使っているヒーターに、切タイマーは使えません。
- ●調理中、油や調理物を投入して油温度が下がっても、揚げ物表示は点灯したままです。

いか

た

揚げ物機能を使う

中央ヒーターの使いかた








- なべに材料を入れる
- なべをヒーターの中央

中央ヒーターを使います。

⚠警告

- (油の温度が急激に上がり、発煙・発火の原因)
- りするときは、ときどきかきまぜる。 再加熱するときは、はじめにかきまぜる。

水や調理物を加熱していると、突然沸騰して




高温注意

火力ランプがつぎのように点灯しているときは、 トッププレートに触れない。

弱 強 強

火力ダイヤルを押し出すと青、 加熱中は赤点灯する



前面操作部

手順はつぎのページ →

「入」にする





押し出す

7234

電源スイッチが 入っています



火力を調節する

7 2 3 4

中央ヒーター

調理中です

調理する

終わったら




押し込み

「切」にする



各火力



お願い

●トッププレートにしょうゆや調味料がたれたときは、すぐにふ き取ってください。放置したまま使用すると、トッププレート が変色することがあります。 (機器の性能に問題はありません)

お知らせ

- ●グリル使用中は、中央ヒーターは使 えません。
- ●中央ヒーターの下に見える黒い棒は、 温度過昇防止機能用のセンサーです。
- ●中央ヒーターがついたり消えたりす ることがありますが異常ではありま せん。

●炒め物と焼き物をするときは、

そばを離れない

・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする)

みそ汁やだし汁、カレーなどを煮たり温めた

飛び散ることがあります。

(やけど・けがの原因)

中央ヒーターの使いかた

使

U

か

IHヒーターの火力のめやす

記載の火力や時間は、IHヒーターに慣れていただくためのめやすです。 使い慣れてきましたら、お持ちのなべなどに合わせて、火力や時間を調節してください。

火力設定 の

●●●● だし汁などを一煮立ちさせる火力 煮る・蒸す・ゆでるときの火力

一 焼く・炒めるときの火力

ポイント

●●●●● フライパンを予熱する火力

●●●● 沸騰させるときの火力

※お湯を沸かすときは、3kW | キーを ※IHヒーターは、火力「6」以下で予熱してください。 使うと便利です。

	火力のめやす										
Х	ニュー例	火力	1	2	3	4	5	6	7	8	3kW
(M)		120	300	500	750	1000	1500	2000	2500	3000	
	肉じゃた	יי				炒める		••••			
	かれいの煮	つけ				煮る		••••			
煮る	ポークカレ	<i></i>				炒める					
					煮油	<u> </u>					
	鶏肉と野菜の	スープ			煮込む	炒める					
	薄皮まんじ	ゅう			(あんを)	煮詰める		蒸す			
蒸す	茶わん蒸	U						蒸す			
	しゅうま	い						蒸す			
ムフフ	カリフラワーの	つマリネ				ゆでる		••••			••••
ゆでる	ほうれん草のか	らしあえ								ゆでる	••••
	ビーフステ	-+				焼<					
焼く	ハンバー	グ		蒸し焼き		焼く					
	厚焼き卵・オ	ムレツ				焼く					
炒める	野菜炒&	b						炒める			

- ●火力のめやすは弊社推奨なべを使用した場合です。
- ●材料の量、なべの形状・材質により加熱状態が異なります。様子を見て火力を調節してください。
- ●なべ、フライパンの種類によっては、底面が熱で変形することがあります。

焼くときのコツ

- ■IHヒーターは火力が強いので予熱は火力「4」~「6」 で30秒~1分程度で様子をみてください。
- ●材料の準備、調理の段取りを整えてから予熱をはじめてください。

おもちの焼き方

IHヒーターとフライパン(IHヒーター用)で焼く ことができます。

ふたをして、**火力 [3] ~ [4]** で両面 を5~8分ずつ焼きます。

※フッ素樹脂加工でないフライパン は、こげつくことがあります。

警告

※うすいフライパンを使うとフライパンが変形する場合が あります。様子をみながら火力を調節して焼いてください。

炒め物のコツ

- IHヒーターは火力が強いので予熱は火力 [4] ~ 「6」で30秒~1分程度で様子をみてください。 ●フライパン等に余裕を持たせた量で調理してく
- ださい。 (材料がよく動き、 こげつきにくく、

調味料もまんべん なくからむ)

●こげつきそうなと きは、フライパンな



炒め物と焼き物をするときは

- ●そばを離れない
- ●加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする)

(油の温度が急激に上がり、発煙・発火の原因)

揚げ物温度のめやす

油約0.9リットル(約800g)で調理するときのめやすです。

	100∼ 140℃	150℃	160℃	170℃	180℃	190℃	200℃	調理のポイント
揚げる野菜	油通し		素揚げ			天ぷら		●お好みにより温度を高めに設 定する。 ※材料・油の温度により、揚げ
魚介類						天ぷら		※材料・油の温度により、場内 上がりがベタッとなることが あります。
フライ								
冷凍食品								●冷凍食品を凍ったまま揚げる 場合は、冷凍食品に表示され ている温度より高めにする。
2度揚げ料理		1度目		2度	目			(ポテトチップス、魚のまる) 揚げ、鶏のから揚げなど

揚げ物のコツ

IHヒーターの [揚げ物] キーを使ってください。 油の量は約0.9リットル(約800g)がめやすです。 詳しくはP20~21をご覧ください。

- ●新しい油を使ってください。
- ●油の温度は材料に合わせて決めてください。
- 1回に揚げる量は、控えめにしてください。 (油の表面積の1/2程度がめやす)
- ●でき上がりのめやすは、材料が浮き上がり、 衣のまわりの泡が小さくなったときです。
- 天力スはこまめに取ってください。

特に下ごしらえの必要な材料

えび ししとう

尾の先を切って 水気をふき取り、 竹串またはよう 水分を出す







いか

皮をむき水分を

ふき取り、切れ

目を入れる

穴をあける

油の飛び散りを少なくするために

材料は必ず水分をふき取って ください。

●特にしいたけやピーマンなど!(水 分が残っていると油がはねるこ とがあります。)



いかやゆで卵などは揚げすぎ ないでください。

- ●長時間揚げると破裂!(特にけん さきいかや、するめいか・コロ ッケ・中が空洞の野菜などは注意)
- ●調理後、なべの中に調理物の取 り出し忘れがないか、常に確認を!





衣や生地づくりは

- ●天ぷら衣は固すぎないように!
 - ●水分の多い材料は、必ず薄力粉 を薄くまぶしてから衣をつけて!
- ドーナツなどの生地には、ベー キングパウダーや砂糖を入れて!







使

LI


か

使い分け

機能	使い分け	火力	時間	メニュー例
自動ロースター自動ロースター	▶ 自動で魚を焼く	自動 ※4つの自動メニューから選んで設定すると、庫内にあるセンサーが調理中の温度変化をとらえて、それぞれの魚に合った火力で自動で焼き上げます。	自動	 姿焼 (さんま・あじなど) 切身 (しゃけの切身など) 小魚 (ししゃもなど) つけ焼 (ぶりのつけ焼など) ※ は自動メニュー。 魚の種類・焼き時間のめやす ▶ P34
グリル/オーブン グリル オーブン	手動(お好み)で 調理物を焼く ずまた、自動ロー スターで焼き足 りないとき追加 焼きをする	3段階 (弱・中・強) ※各火力のW (ワット)	1~25分 _{まで} (1分刻みで設定)	ピザ、グラタン、揚げ物の 温め直しなど
5	オー 温度設定をしず て調理する	150~250℃ (10℃刻みで設定)	1~45分 まで (1分刻みで設定)	ミートローフ、キッシュ、 チーズケーキ、プリン など

特長

庫内の大きさ 幅31cm×奥行き24.5cm×最大高さ6cmまで入ります。





グリル照明(庫内灯)

[グリル照明] キーを押すと庫内灯が点灯し、30秒後に自動で消えます。 点灯中にもう一度押すと消すことができます。

- ※点灯中に扉を開けると消えます。
- ※グリル使用中以外は点灯できません。
- ※庫内灯が点灯中にグリル調理が終了すると庫内灯も消灯します。
- ※庫内灯はヒーターの一種なので、点灯時間が長いと照明の真下部分の 焼き色が濃くなります。



前面操作部

脱煙フィルターの自動クリーニング機能

脱煙フィルター クリーニング中 排気□高温注意

液晶に表示が出ます。

クリーニング中はお知らせ

グリル調理後、脱煙ヒーターとファンが動作して、脱煙フィルターについた油汚れを焼き切ります。

グリル照明キ-

(グリルの調理時間によってはクリーニングをしない場合があります。)

※グリル調理終了後、グリル扉を開けたままだと、安全のためクリーニングは行いません。

準




グリルあみにアルミホイルをセットする


- ※容器に入れた調理のときは、アルミホイルをセットする必要はありません
- ①平らな台にアルミホイルをしき、その上にグリルあみをのせる
- ②アルミホイルをあみのふちに 巻きつける


お願い

・庫内に入れたとき、下ヒーターにアルミホイルがつかないようしっかりと巻きつけてください。(発煙・発火の原因)
 ・ヒーターにアルミホイルをかぶせたり巻きつけたりしないでください。(ヒーター故障の原因)

2 受け皿・グリルあみをセットし、調理物をのせる







お願い

●グリルを使用するときは、なるべく換気扇を使用してください。排気口から蒸気やわずかな煙が出ることがあります。|

い

使

か

た

使い分け/持長/準備]『動ロースター/グリル/オーブン

グリル扉の引き出しかた

グリル扉を水平のまま、止まるところまでゆ っくり引き出してください。グリル扉のみ下 がり、グリル受け皿はそのまま



※受け皿だけでは取り外せません。

- グリルあみにアルミ ホイルをセットする
- 受け皿・グリルあみを セットし魚をのせる → P27
- 扉を庫内の奥まで 押し込む




お知らせ


- ●中央ヒーター使用中は、グリルは使えません。
- ●自動ロースターに切タイマーは使えません。
- ●自動調理中に扉を開けた場合
- ・加熱は一時停止します。扉を閉めると自動的に
- ・焼き色がうすくなる場合があります。
- ・開け放しにしたり、扉をきちんと閉めなかった ときは、30秒後から10秒刻みでブザーが鳴 ってお知らせします。そのまま30分がたつと、 調理は取り消しになります。



上面操作部

お知らせ液晶 お願い・お知らせなどを表示する





前面操作部

- ●魚のひれなどがヒーターにつかないようにしてく ださい。(発煙・発火の原因)
- おもちはグリルで焼かないでください。 (ふくらんだときヒーターについて発煙・発火の原 因)(おもちの焼き方 P24)
- ●扉は奥までしっかり押し込んでください。扉のわ ずかなすき間から、蒸気や煙が出ることがあります。
- ●焼き上がり後すぐに扉を引き出すと、煙が前面か ら出ることがあります。特に油分の多い魚を焼い た後は、1分程度待ってから引き出してください。

「入」にする

押して自動メニュー



-自動メニュー 切身 押すごとに切りかわります。 小 魚 つけ焼 姿焼→切身→小魚→つけ焼 焼色 🕳 🕳 🗆 🗀 🗀

> 自動メニューと焼き時間の めやす → P34

押して お好みで

焼き色を選ぶ

うすめ 標準 濃いめ

焼

調理中です

焼色が選べます

焼色 🕳 🕳 🗆 🗀 🗀

調理時間を計算中

調理時間の目安は

姿焼

姿 焼

選んだ焼色は記憶され、 次の調理のときに設定され ます。

スタート押す

調理がはじまります。

停止 押す ※途中でやめるときは

停止押すと脱煙ファンが止まります。

庫内の煙がもれることがあります。 約1分

> ※メニューによって 計算時間が異なり

(約1~10分)

ます。

焼色 🕳 🕳 🗆 🗀 🗀 焼

[例]「姿焼」、「焼色」が 標準の場合

ピッ

焼 調理時間の目安は 約22分

5秒ごとに表示が切りか わります。この間、焼色 の変更ができます。

調理が終わるまでの時間 (めやす)を表示します。 調理中に時間がかわるこ とがあります。

姿 焼 調理中 あと13分 焼色 🕳 🕳 🗆 🗀 🗀

約19分

調理終了です 扉が熱いので 注意してください

脱煙フィルター クリーニング中 排気口高温注意

5秒ごとに表示が切りか わります。→ P26「脱煙 フィルターの自動クリー ニング機能I

扉を開け、焼き具合をみる

ブザーが鳴ったら終了

もう少し焼き足したいときは、停止 を押して自 動ロースターを終了してから、グリル(手動)で 追加焼きをしてください。(グリル→P30、31) 焼き足りない ときは手動で 焼いてください

扉を開けると表示がでる

調理が終わったら魚を取り出す

連続で焼くときは、グリル受け皿やアルミホイルにたまった油や調理 くずをふき取るなどして取り除いてください。(発煙・発火防止のため) ※調理直後、グリルは熱いのでやけどに注意してください。

停止 押し 「切」にする



※脱煙フィルタークリーニング中に 停止 押すと、脱煙フィルタークリーニングが停止します。

29

使

し

か



グリル扉の引き出しかた

グリル扉を水平のまま、止まるところまでゆ っくり引き出してください。グリル扉のみ下 がり、グリル受け皿はそのまま の状態で止まります。



- グリルあみにアルミ ホイルをセットする
- 受け皿・グリルあみを セットし調理物を のせる → P27
- 扉を庫内の奥まで 押し込む




お知らせ


●中央ヒーター使用中は、グリルは使えません。 ●調理中にグリル扉を開け放しにしたり、きちんと 閉めなかったときは、30秒後から10秒刻みでブ ザーが鳴ります。そのまま30分がたつと、調理

は取り消しになります。

使う

上面操作部





前面操作部

手順はつぎのページ 🛶

お願い

- ■調理物がヒーターにつかないようにしてください。 (発煙・発火の原因)
- おもちはグリルで焼かないでください。 (ふくらんだときヒーターについて発煙・発火の 原因)(おもちの焼き方 - P24)
- ●焼き上がり後すぐに扉を引き出すと、煙が前面か ら出ることがあります。特に油分の多い食材を焼 いた後は、1分程度待ってから引き出してください。

「入」にする

何回か押して

火力を選ぶ



グリルン弱 中 強

押すごとに火力が切りか わります。

中→強→オーブン→弱

押して焼き時間を

合わせる

1~25分まで設定できます。

弱・中・強から選びます。



時間が戻る

時間が進む

スタート押す

調理がはじまります。

※途中でやめるときは、

停止 押す


停止押すと脱煙ファンが止まります。 庫内の煙がもれることがあります。

ブザーが鳴ったら終了



ピッ

〔例〕火力「強」焼き時間を 「15分」に設定したとき



調理終了です 扉が熱いので 注意してくださし



5秒ごとに表示が切りか わります。→ P26「脱煙 フィルターの自動クリー ニング機能し

扉を開け焼き具合をみる

もう少し焼き足したいときは、



扉を閉じて2~4の操作で追加焼きをしてください。 ※調理終了後10分間、追加焼き設定ができます。

調理終了です 追加焼き設定

扉を開けると追加焼き設定 の表示が出ます。



グリル〉弱中強

追加時間 ◀ 1分 ▶

調理が終わったら調理物を取り出す ※調理直後、グリルは熱いのでやけどに注意してください。

連続で焼くときは、グリル受け皿やアルミホイルにたまっ た油や調理くずをふき取るなどして取り除いてください。(発 煙・発火防止のため)

停止 押し



「切」にする



30

※脱煙フィルタークリーニング中に 停止 押すと、脱煙フィルタークリーニングが停止します。

使

U

か



グリル扉の引き出しかた

グリル扉を水平のまま、止まるところまでゆ っくり引き出してください。グリル扉のみ下 がり、グリル受け皿はそのまま

の状態で止まります。

※受け皿だけでは取り外せません。

- グリルあみにアルミ ホイルをセットする
- 受け皿・グリルあみを セットし調理物を のせる **→** P27
- 扉を庫内の奥まで 押し込む




お知らせ


●中央ヒーター使用中は、グリルは使えません。 ●調理中にグリル扉を開け放しにしたり、きちんと 閉めなかったときは、30秒後から10秒刻みでブ ザーが鳴ります。そのまま30分がたつと、調理

は取り消しになります。

使う

上面操作部





前面操作部

手順はつぎのページ 📥

- ■調理物がヒーターにつかないようにしてください。 (発煙・発火の原因)
- おもちはグリルで焼かないでください。 (ふくらんだときヒーターについて発煙・発火の 原因)(おもちの焼き方 P24)
- ●焼き上がり後すぐに扉を引き出すと、煙が前面か ら出ることがあります。特に油分の多い食材を焼 いた後は、1分程度待ってから引き出してください。

「入」にする

押して

オーブンを選ぶ





<u>(</u>ピッ)

押すごとに切りかわり

中→強→オーブン→弱

押す

オーブン



グリルン弱 中 強

ピッ

ピッ

オーブン設定用の表示に かわります。

グリル 押して 合わせたい項目(温度・時間)を選ぶ



押すごとに切りかわり ます。

温度↔時間 〔例〕時間を選んだとき

押して



温度は150~250℃(10℃刻み)、時間は1~45分 (1分刻み)で設定できます。

オーブント 170°C

〔例〕温度を170℃、時間を 20分にしたとき

調理がはじまります。

停止 押す ※途中でやめるときは、

停止 押すと脱煙ファンが止まります。 庫内の煙がもれることがあります。

ブザーが鳴ったら終了



ノピッ

扉が熱いので 注意してください

脱煙フィルター クリーニング中 排気口高温注意

> 5秒ごとに表示が切りか わります。→ P26「脱煙 フィルターの自動クリー ニング機能」

扉を開け焼き具合をみる

調理終了です

追加焼き設定

温度 170℃ 追加時間 ◀ 1分 ▶

オーブント

扉を開けると追加焼き設定 の表示が出ます。

もう少し焼き足したいときは、



扉を閉じて4~6の操作で追加焼きをしてください。 ※調理終了後10分間、追加焼き設定ができます。

調理が終わったら調理物を取り出す

連続で焼くときは、グリル受け皿やアルミホイルにたまった油や調理 くずをふき取るなどして取り除いてください。(発煙・発火防止のため) ※調理直後、グリルは熱いのでやけどに注意してください。

「切」にする 停止 押し



33

※脱煙フィルタークリーニング中に 停止 押すと、脱煙フィルタークリーニングが停止します。

使

U

か

使

か

自動メニューと焼き時間のめやす

自動	赤字は、各自動メニュー	焼き時間のめやす						
メニュー			一尾(切)あたり	焼色	数量	時間		
姿 焼 (生魚) さんま ・あじ・いわし		さんま	約160g	標準	5尾	約25分		
姿焼 (生魚) さんま・る	(1m) C/V& 000 VMD0	あじ	約120g	標準	3尾	約19分		
177 5	(切身)さけ ・さば・ぶり	さけ	約80g	標準	4切	約13分		
切身	〔干物〕<mark>あじの開き</mark>・さんまの開き 一夜干し	あじの開き	約100g	標準	2枚	約14分		
小魚	ししゃも	ししゃも	約20g	標準	10尾	約12分		
つけ焼	〔つけ焼き〕<mark>ぶり</mark> 〔西京漬け〕 さわら・さば	ぶりの つけ焼き	約75g	標準	4切	約14分		
	(みそ漬け) まぐろ	さわらの 西京漬け	約75g	標準	4切	約14分		

自動ロースター調理の焼き色

食材の状態(季節・鮮度・脂ののりなど)で、焼け 具合がかわります。

焼き色がつきにくいもの

- ●水分が多いもの
- ●皮が銀色で光沢があるもの (熱を反射しやすいので焼き色がつきにくい)

焼き色がつきやすいもの

- ●脂ののりがよいもの
- ●塩をふったもの、一塩ものの切身など塩分濃度が高
- ●つけ焼きでつける時間が長いもの、味の濃いもの

自動ロースター調理のポイント

●尾などうすい部分はこげやすいので、化粧塩をするか アルミホイルを巻く





形くずれせず、こげにくい

アルミホイル

●一尾(枚・切)など少量を焼くときは、グリルあみの 奥側において焼く

※グリルあみの中央部におくと焼き色が濃くなります。



●切り身は切れ目を入れる(火の通りをよくする)



- ●干物は皮面を下にする(反ってヒーターにつかないよ うに)
- ●小さくて乾燥したものは、グリル(手動)で様子をみ ながら焼く
- ●冷凍の魚は完全に解凍してから焼く
- ●種類の違う魚はいっしょに焼かない

グリル火力のめやす

グリル/オーブン調理のポイント

記載の火力や時間はめやすです。様子を見ながら火力や時間を調節してください。

火力		弱	中	強
メニュー 上ヒーター		500W	750W	900W
	下ヒーター	330W	400W	800W
		・特にこげやすいもの ・ふくらむもの	・厚みのあるもの (中まで火を通すもの)	・厚みのないもの ・表面に焼き色をつけるもの
ピザ(冷蔵	蔵・手作り)			7~8分
ピザ(冷凍)			8~9分	
 	-スト			3~4分
グラ	ラタン		8~10分	
天ぷら・フライの温め直し				3~5分
スウィー	ートポテト		8~10分	

自動ロースター/グリル/オーブンで焼くときのコツ

- ●厚みのあるものは、厚さ4cm以下に切る
- ●グリルあみからはみ出るものは、はみ出ないように切る
- ●いかは焼くと反るので、切れ目を入れるか串を通して ヒーターに触れないようにする





両面に切り込みを入れる

ぬうように串をさす

●お菓子(チーズケーキ、プリンなど)の焼きムラ・こ げが気になるときは、アルミホイルをかぶせるとよい ※アルミホイルが上ヒーターにつかないように注意し てください。また、調理中にかぶせるときは庫内・ 容器が熱いのでやけどに注意してください。 ※焼き時間は様子をみながら加減してください。

●グリルあみに食材がこびりつくのを防ぐために、グリ ルあみの汚れはしっかり落としておく

〔魚をきれいに焼くコツ〕

- ●焼く20~30分前に塩をふる
- ●焼く直前に、魚の表面の水分をよくふきとる
- ●レモンや酢をぬる
- ※ぬりすぎると魚の身が固くなったり、味が落ちます。 ぬるときは、キッチンペーパーやはけなどでかるく ぬってください。
- ※レモン汁・酢のにおいは焼くと消えます。
- ●グリルあみに油をぬる

お願い

●つけ焼きは、たれをよくきってからグリルあみにのせてください。 (ヒーターにたれがつくと、たれの塩分によりヒーター故障の原 因)

お知らせ

●グリル調理後、庫内に長時間調理物 を放置すると、調理物に庫内のにお

いが移ることがあります。

切タイマーを使う





なべに材料を入れる

なべをヒーターの中央


ここでは、右IHヒーターを使用して 説明します。


お知らせ

- ●自動ロースター、グリル、オーブンの調理に切 タイマーは使えません。
- ●[揚げ物] キーや [3kW] キーを使っているヒー ターに切タイマーは使えません。
- ●切タイマーは、ヒーターをつける前にも設定
- ●ヒーターをつけるとタイマーがスタートします。 ●1時間30分より長い設定は、ヒーターをつけ たとき、自動的に1時間30分に変更になり
- (1時間30分より長い切タイマーは、ヒータ 一の火力を「1」か「2」にしてから設定して ください。)



上面操作部





前面操作部

手順はつぎのページ 🛶

切タイマー

ヒーターや火力によって設定できる時間の範囲が異なります。

ヒーター	火 力	設定できる時間	
左·右	[1] [2]	10秒~5時間まで	
IHヒーター	[3] ~ [8]	10秒~1時間30分まで	
中央ヒーター	[1] [2]	1分~5時間まで	
中犬に一ター	[3] [4]	1分~1時間30分まで	

時間設定時の刻み方

(左右IHヒーターのみ) () ~ 1 分まで	10秒刻み		
1~10分まで	(左·右IHヒーター) 30秒刻み		
1 10766	〔中央ヒーター〕〕分刻み		
10~30分まで	1分刻み		
30分~1時間30分まで	5分刻み		
1 時間30分~5時間まで	10分刻み		






押し出す



押して

火力を選ぶ お好みで



火力を調節する


(切タイマーダイヤル)押し出す

5秒間操作しないと「10分」で 切タイマーがはじまります。

5秒後に点滅が点灯にかわり、

切タイマーがはじまります。

〔例〕8分に設定したとき



回して時間を合わせる





※切タイマーを取り消すときは、



※料理の途中でタイマー時間をかえるときは、



■ 回して変更できる

※切タイマー終了後、5分間は調理を延長できます。



回して追加時間を設定してください。 (5秒後に終了前の火力で切タイマーが はじまります)

〔表示例〕 10~59分まで (秒表示はしません) (秒表示はしません)

ブザーが鳴って終了



1~5時間まで

終わったら





(切タイマーダイヤル)押し込み



「切」にする




U か

いたずら・誤操作防止(チャイルドロック)

キーを押すと、「1 秒・2 秒・3 秒…」と時間が進む タイマーです。最長 1 時間まで表示します。 切タイマーではありません。

上面操作部

お知らせ液晶 お願い・お知らせなどを表示する



2 ② を押す

簡単タイマーがはじまります。

右側の簡単タイマーを使う場合で説明しています。


「入」にする

(表示部) 1 秒~9分59秒まで : 秒単位で表示 10分~1時間(最長): 分単位で表示

〔ブザー〕 5分までは 1 分ごとに ピッ

5分以降は5分ごとに ピピッピピッ

1 時間 (終了時) ピピーピピー



前面操作部

もう一度





〔例〕 10分で止めたとき

簡単タイマーが止まります。

4 さらに

少押す



簡単タイマーが取り消しに なります。

消しに

を終わったら




「切」にする

お知らせ


- ●切タイマーを使っているヒーター側の簡単タイマーは、同時に使えません。
- ●右IHヒーターで3kW機能を使っているとき、右側の簡単タイマーは同時に使えません。

上面操作部



2 チャイルドロックキー ロックすると、すべてのヒーターが 使えなくなります。

> **2中央ヒーターロックキー** ロックすると、中央ヒーターのみ 使えなくなります。




前面操作部

中央ヒーターロック

1 環線(オートオア 入/版) 「入」にする

2 点灯するまで押す(約6秒)

3 「切」にする




お知らせ

- ●ヒーター使用中はロックができません。ヒーターを切ってからロックの操作をしてください。
- ●各ロック機能は、電源スイッチを切っても、また電源プラグを抜いても記憶しています。
- ●高温注意ランプ表示が点灯中に各ロックを設定 した場合、トッププレートが冷めるまで高温注 意ランプ表示が点灯します。

「入」にする

2 点灯するまで押す (約6秒) 点灯 **し**

3 🏮 「切」にする



使

U

か

お手入れトッププレート・本体

お手入れは、

- ●電源スイッチを「切」にして、冷えてから行ってください。
- ●ご使用のたびに行ってください。

ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついてとれにくくなります。 こまめにお手入れをしてください。

吸・排気カバー


本体から取りはずして水洗い する。

脱煙フィルター(内蔵)

脱煙フィルターは自動で クリーニングします。

- ※グリル調理後、脱煙ヒーターと ファンが動作して、脱煙フィル ターについた油汚れを焼き切り ます。
- ●調理を始めてしばらくの間、前 回の調理でヒーターについた油 が加熱されて、においや煙が出 ることがあります。

排気口から煙が出る場合は、「空焼 き」(➡ P43)を行ってください。



トッププレート

- ◆ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。(変色の原因)
- ●粉クレンザーは使わない。(傷がつき、トッププレート割れの原因)
- クレンザーは、研磨剤が30%以上含まれているものは、使わない。(トッププレートの印刷が落ちる原因)
- ■かるい汚れ………… しぼったふきんでふく。
- ●油汚れ...... ········· 薄めた台所用中性洗剤でふき取る。

その後、しぼったふきんで水ぶきする。

■こびりついた汚れ ···· クリームタイプのクレンザー(ジフなど) を少量つけて、アルミホイルをまるめて こすり取る。

その後、しぼったふきんで水ぶきする。



がんこな汚れには(別売品)

品番: CS-COLLO034 品名:液体クリーナー

詳しくはお買い上げの販売店にお問い 合わせください。



お願い

●吸・排気口にものを入れないでください。

40

※吸·排気口にものを落とした場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。 ●吸・排気カバーの下の油汚れもこまめにお手入れしてください。

枠

外

- ●スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは 使わない。(傷の原因)
- ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は 使わない。(変色の原因)
- ●しょうゆ・調味料・調理物などをこぼしたらすぐ にふき取る。(放置すると変色の原因)

上面操作部

乾いたやわらかいふきんでふく。



ステンレス部分

- かるい汚れ…… しぼったふきんでふく。
- その後、しぼったふきんで水ぶき する。
- ●汚れのあとが残った場合・ 汚れがこびりついた場合

ラップをまるめてこすりとる。 その後、しぼったふきんで水ぶきす

※ステンレスの筋方向(横)にそってこすってください。 縦方向にこすると傷つくことがあります。



本 体 前 面

塗装が施されています。


- ●スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは使わない。 (傷の原因)
- ◆ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。 (変色の原因)
- ●かるい汚れ…… しぼったふきんでふく。
- 油汚れ ………… 薄めた台所用中性洗剤でふき取る。その後、 しぼったふきんで水ぶきする。

電源スイッチ部

乾いたやわらかいふきんでふく。

付属の天ぷらなべ

薄めた台所用中性洗剤で洗う。



●なべ底がそってきたり、変形した場合 は使わないでください。お買い上げの 販売店でお買い求めください。(→P11)

お願い

●ご使用のなべの底・外側の汚れも取り除いてください。 (特に付属の天ぷらなべの場合、汚れがこびりついた まま使うと、油の温度制御がうまくはたらきません。)

お手入れがル

お手入れは、

- ●電源スイッチを「切」にして、冷えてから行ってください。
- ●ご使用のたびに行ってください。 ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびり ついて取れにくくなります。こまめにお手入れをしてください。

グリル部品の着脱のしかた


部品を取りはずすとき、グリルあみ、受け皿を落とさないように気をつけてください。(けがの原因) 受け皿は、扉ごと本体からはずさないと取り出しができません。(受け皿破損の原因)

取りはずしかた


扉を止まるまで引き出し、取 っ手を持ち上げるようにして




グリルあみを取り出す



受け皿を取り出す ※受け皿は真上に持ち上げて取り出す。






取りつけかた


扉を取りつける ①扉の穴(2カ所)と 受け皿枠のツメ (2カ所)を合わせる。

②受け皿枠を、矢印の 方向にカチッと音が するまで動かす。




凹部(2力所)

受け皿をのせる



グリルあみをのせる

※グリルあみの向きに注意する。 (立ち上がりがある方が奥側)




扉を、ななめ上からすべりこ ませるように奥まで入れる



扉・グリルあみ・受け皿・受け皿枠

- たわし・みがき粉は使わない。(傷の原因)
- ●扉やグリルあみを食器洗い乾燥機に入れない。 (グリル取っ手の塗装を傷付けたり、パッキン・樹 脂部が変形する原因)
- ●グリル受け皿に漂白剤を入れない。 (塗装がはがれる原因)

薄めた台所用中性洗剤とスポンジで洗う。 (塩素系洗剤は使わない)



- ※グリル取っ手は塗装が施されています。
- スポンジのナイロン面は使わない。 (塗装が傷つく原因)


グリルあみの塗装を傷めないために

- スポンジのナイロン面でこすらない。
- ●食器洗い乾燥機に入れたり、アルカリ性の洗 剤は使わない。(表面の塗装がはがれる原因)
- ●ご使用のたびにお手入れする。(汚れがこびり) つくと、食材がとれにくくなる原因)
- ※塗装がはがれても、下地がステンレスのため、 そのままお使いいただけますが、こびりつきや すくなるのでサラダ油をぬってお使いください。

パッキンの取り付けかた

扉内側の穴に、パッキンの凸部を押し込む。

※パッキンがはずれていたり、浮いていると、扉から 煙が出たり、自動ロースター調理がうまくできませ ん。また、焼き始めないことがあります。



庫内の両側面・奥面には、においを抑える塗装が施 されています。

この塗装は、加熱することで庫内のにおいを軽減さ せる効果があります。

5~6回で使用するたびに、次の空焼き操作を行っ てください。

空焼きの操作のしかた

グリル扉・受け皿・受け皿枠 ・グリルあみを取り出し、 庫内底面の油汚れをふき取る

> ※汚れたアルミホイルや受皿の汚れは取り除 いておく。(発煙・発火の原因)

※ヒーターに触れないように注意する。



グリル扉・受け皿・受け皿枠 🥌 を取りつける

※グリルあみは入れない。(あみの劣化の原因)



「入」にする

スタート 3秒間押す

ブザーが鳴って空焼きが始まる。

グリル庫内 空焼き動作中 高温注意

※約8分後、ブザーが鳴って自動的に終了

します。 空焼き終了後、冷却ファンが3分間回ります。

製品を正しくお使いいただくために、冷却 ファンが止まってから電源をお切りください。

※空焼きを取り消すときは、停止 押す

42

はずれる。

●つぎの表にしたがって調べても知りたい内容が見つからないとき ●記載内容にしたがって処置をしても解決しないとき

使用を中止し、必ず専用ブレーカーを「切」にしてください。故障の状況と表示部の英数字を、お買い上げの販売店に 連絡してください。

ご連絡いただきたい内容

- 1. 品名 IHクッキングヒーター
- 2. 形名 CS-G3205BDA/CS-G3205BDP CS-G3205BDS/CS-G3205BD CS-KMG05BDS/CS-KMG05BD CS-G3205BDAW/CS-G3205BDPW CS-G3205BDSW/CS-KMG05BDSW

※本体前面操作部をご覧ください。

- 3. お買い 上げ日
- 4. 故障の状況(できるだけ具体的に)
- 5. ご住所(付近の目印なども)
- 6. お名前・電話番号・訪問希望日

起こっている問題や状態から調べる

問題・状態

原因・理由

解決法

分えれ こげつきが気になる

トッププレートが 茶色く変色している

また こげつきができた

トッププレートの 汚れが落ちない

トッププレートの ガラスの内側にしみの ような模様が浮き出て いる

グリルあみに食材が こげつく

なべなどからこぼれた汁や、油、 調味料がなべ底にまわり込み焼 きつくと茶色い汚れがつきます。

また、食材のかすなどが落ちると、 こげつくことがあります。

汚れを放っておくと、ふき取り にくくなります。

異常ではありません。 加熱中にトッププレートの内側 がくもってしみのように見える ことがありますが、冷めるとも とにもどります。

グリルあみに汚れが残ったまま で使用になると、同じ所に食材 がこびりつきやすくなります。

クリームタイプのクレンザー(ジ フなど)を少量つけて、丸めた アルミホイルでくり返しかるく こすってください。 → P40

※使ううちに汚れてくるので、 普段からこまめにお手入れし てください。

※なべの底面の汚れも取り除い てください。(トッププレー トが汚れる原因)

グリルあみに焼きついた汚れは、 薄めた台所用中性洗剤とスポン ジで、ていねいに落としてくだ さい。 → P35 「魚をきれいに焼 くコツ」

《卷》

使用中「液晶表示部」や お知らせ液晶がくもる

使用中にトッププレー トがくもる

異常ではありません。 加熱中にトッププレートの内側 がくもることがありますが、冷 めるともとにもどります。

問題・状態

原因・理由

解決法

製品の使い始め、 IHヒーターやグリルを 使うとにおう

グリルで調理中、酢の ようなにおいがする

製品を使い始めてしばらくは、 IHヒーターやグリルを使うと、 においがすることがあります。

しょうゆ・みりん・アルコール等を 含んだ食材を焼くと、焼き始めに酢 のようなにおいがすることがあります。 脱煙フィルターの性質で、調理物や 本体に影響はありません。

しばらく使うと、においがなく なります。そのままご使用くだ さい。

が気になる

音がうるさい 音が大きい

音が大きくなったり 小さくなったりする

電源を切っても音が 止まらない

グリルを止めても音が 止まらない

調理中、なべから 「キーン」、「ジー」と いった音がする

グリル調理中、「ボコッ」 といった音がする

本体内部の温度を下げるために、 冷却用のファンが回ります。その 際大きな音がすることがあります。

本体内部の温度を下げるために、冷 却用のファンが回ります。ファンは ヒーターの使用状態で強くなったり 弱くなったり自動で調節します。

電源を切っても、本体の温度が ある程度冷めるまでファンが回 ります。温度が下がると自動的 に止まります。

脱煙フィルターをクリーニング するために、脱煙ヒーターとフ ァンが動いています。

なべの種類や形によっては音が することがあります。また、な べなどの取っ手に振動を感じる ことがあります。

ヒーターの熱で庫内の金属部分 が膨張・収縮して音がするとき があります。

本体前面やその周囲 から風が出てくる

グリルを止めても排気口 から温かい風が出る

使用中は本体内部の温度を下げ るためにファンが回ります。そ の排気が本体前面やその周囲か ら出ます。

脱煙フィルターをクリーニング するために、脱煙ヒーターとフ ァンが動いています。

と困きっはた

8

問題・状態

原因・理由

解決法

だつかない、消えた、火力が弱い

電源を入れ忘れていませんか。 ブレーカーを入れ忘れていませ んか。

さい。

火力ダイヤルを押し出しただけ

電源を「入」にしてください。 ブレーカーを「入」にしてくだ

ヒーターがつかない

では、加熱しません。

チャイルドロック、中央ヒータ

ーロックをしていませんか。

火力ダイヤルを回して、火力を 調節してください。

チャイルドロック、中央ヒーターロ ックを解除してください。 → P39

左右の液晶表示部につぎの表示 が出ていませんか。

アルファベットの

店頭展示デモを解除してください。 ▶P51 「店頭展示デモの解除 のしかた」

店頭展示用の運転設定になって います。

なべ底の温度が上がりすぎない ように、自動的に火力が下がり ます。温度が下がると、自動的 に加熱を始めます。

※特に予熱時や炒め物中にはた らきます。

3つのヒーターを同時に使うと、 総消費電力が5800Wを超えな いように、左右IHヒーターの最大 火力を自動的に調節します。

P8 「ヒーターの火力・使用 制限について」

ブザーが鳴り、加熱が 止まった

調理中IHヒーターの 火力が弱くなる

またはヒーターが消え ていた

中央ヒーターが 使えない

グリルが使えない

最後に操作をしてから45分が すぎると、ブザーが鳴って自動 的にヒーターが切れます。 ※ヒーターの切り忘れ防止です。

グリルを使用しているときは、 使えません。

中央ヒーターを使用していると きは使えません。また、中央ヒ ーターの火力ダイヤルが出てい る状態ではグリルは使えません。

もう一度ヒーターを入れて、加 熱を再開してください。 長時間の煮込み料理をするときは、 切タイマーを使うと便利です。 P36

火力ダイヤルを押し込んでから グリルを設定してください。

中央ヒーターがひんぱ んに消えたり、ついたり する 中央ヒーターが 赤くならない

問題・状態

グリル調理中、 上下どちらかの ヒーターしかついて いない

最大火力「4」以外はヒーターを 入り切りして火力を調節してい るためです。また、ヒーターが 高温になりすぎないように入り 切りするときもあります。

原因・理由

火力が低いときは、ヒーターが 赤くみえないことがあります。 で使用時はやけどにご注意くだ さい。

自動ロースター、オーブンでは 上下ヒーターを交互につけて焼 くときがあります。

火力が低いときは、ヒーターが 赤くみえないことがあります。

解決法

自動ロースターで魚を 焼くとこげ目がつかな い(焼き色がうすい)

食材がグリルあみに くっつく

グリル調理時、調理物 に庫内のにおいが 移った

原因・理由

IHヒーターは、なべ底の温度が

加熱中に扉を開けると、焼き色

グリルあみに汚れが残ったまま

で使用になると、同じ所に食材

調理終了後、庫内に長時間調理

物を入れたままにすると庫内の

においが移ることがあります。

がこびりつきやすくなります。

がうすくなることがあります。

にくくなります。

高くなります。

解決法

煮込み料理や、とろみのある料 理を加熱するときは、火力を弱 くして、ときどき中身をかきま ぜてください。

※ホーローなべを使用している ときは、特にご注意ください。 具材(大根、じゃがいも、こ んにゃくなど)がなべ底には りついて、部分的にこげつく ことがあります。こげた部分 が空焼きのようになり、なべ 底のホーローがとけてトップ プレートにくっつき、トップ プレートの傷つき・割れの原 因になります。

焼き色がうすいときは、グリル (手動)で焼き足してください。

水分が多いものや皮が銀色で光 焼き色がうすいときは、グリル 沢があるものは、焼き色がつき (手動)で焼き足してください。

> グリルあみに焼きついた汚れは、 薄めた台所用中性洗剤とスポン ジで、ていねいに落としてくだ さい。 → P35 「魚をきれいに焼 くコツ」

グリル調理後は、なるべく早め に取り出してください。

問題・状態

原因・理由

解決法

क्ट्रिका

なべが動く なべの位置がずれる

電源が消えていた

なべ底やトッププレートに水分 や油分がついたまま使用すると、 なべが滑って動くことがあります。

なべ底が変形しているときは、 なべが滑って動くことがあります。 また底の形が丸いものも、なべ が動く原因となります。

電源のオートオフ機能がはたら きました。

調理後操作をしないで45分が 過ぎると自動で電源が切れます。

グリル照明がつかない またはすぐ消える

電源を切っても火力 ランプの中央2つが

赤く点灯している

電源のオートオフが はたらかない

IHヒーターでアルミの なべが使えることがあ る

グリル照明は、グリル使用時以 外点灯できません。 [グリル照明] キーを押すと30

秒間点灯した後、自動で消えます。 また、グリル照明点灯中に扉を 開けると消えます。庫内灯が点 灯中にグリル調理が終了したと きも庫内灯も消灯します。

トッププレートが安全な温度に 下がるまでは、電源を切っても ランプが点灯しています。

※ランプが点灯しているときは、 トッププレートに触れないよう、 注意してください。

調理後45分が過ぎても高温注 意が点灯しているときは、オー トオフがはたらきません。 (高温注意が消えるとオートオ フします)

※熱いなべをIHヒーター部に置 いたままのときなどが考えら れます。

アルミの種類やなべの形状によ って使える(表示が出る)場合 があります。表示では使えても、 調理に必要な火力が得られない ので、ご使用は控えてください。 (故障ではありません)

なべ底やトッププレートの水分 や油分をよくふき取ってから使 用してください。

なべは底が変形していないもの をお使いください。

と困 きっ はた

液晶の表示内容から調べる

問題・状態

右 I Hヒーター 左 I Hヒーター なべが 適していません 適していません

なべが

左右IHヒーターの火力ランプが点滅して、 約1分後に消灯

最大火力制限中 上げられません

右 I H自動停止 左 I H自動停止 ヒーター自動停止 切り忘れ防止機能 切り忘れ防止機能 切り忘れ防止機能

45分経過の為作動 45分経過の為作動 45分経過の為作動

トッププレートが | ランプ点灯時

熱くなっています。やけどに注意 してください

ヒーター火力ランプの中央が赤点灯

チャイルド ロックが はたらいています

中央ヒーター ロックが はたらいています

中央ヒーターと グリルは 同時に使えません

扉が開いています 自動停止しました

原因・理由

使用できないなべを使っ ていませんか。

なべの位置がIHヒーター の中央からずれていませ んか。

3つのヒーターを同時に 使うと、総消費電力が 5800Wを超えないよう に左右IHヒーターの最大 火力を自動的に調節します。 P8 「ヒーターの火力・ 使用制限について」

加熱中、最後に操作をし てから45分を過ぎると、 ブザーが鳴って自動的に ヒーターが切れます。

※ヒーターの切り忘れ防 止です。

トッププレートが安全な 温度に下がるまでは、電 源を切っても液晶表示と ランプが点灯します。

※表示とランプが消える までは、トッププレー トには触れないでくだ さい。

チャイルドロックが設定 されており、ヒーターを 使用できません。

中央ヒーターロックが設 定されており、中央ヒー ターを使用できません。

グリルを使用していると きは、中央ヒーターは使 えません。

中央ヒーターを使用してい るときはグリルは使えませ ん。また、中央ヒーターの 火力ダイヤルが出ている状 態ではグリルは使えません。

扉が開いたまま30分た つと、自動ロースター調 理が終了します。

解決法

使用できるなべをIHヒー ターの中央に正しく置い てください。 P14、15「使えるなべ・

もう一度ヒーターを入れて、

加熱を再開してください。

チャイルドロックを解除

中央ヒーターロックを解

扉を閉め、操作をやり直

してください。

してください。

除してください。

P39

P39

使えないなべ」

揚げ物 なべ底検知

油量検知

E : E 2 E 3 E4 E5 E8 ED

表示

11 1

ua ua

原因

表示の消し方 英数字が点灯しているヒーターの火力ダイヤル(グリルは 停止)を押してください。

液晶の記号の意味を調べる(『ヴザーが同時に)

表示内容を確認して、次の点をお調べください。内容が確認できたら、次の操作で液晶の表示を消してください。

なべなどを空焼きしたり、予熱しす ぎていませんか。

内部の温度が異常に高くなっています。 吸・排気口がタオルなどでふさがれ ていませんか。

付属の天ぷらなべを使っていない。

なべ底にそりや変形がある。

なべ底やトッププレートに、汚れや水、 異物がこびりついている。

油は約0.6リットル以上入っていま すか。

なべの中に、調理かすがたまってい ませんか。

本体内部に異常が起きていることが 考えられます。

解決法

予熱をするときは、火力を少し落と して行ってください。 本体が冷えてから使ってください。

ふさいでいるものを取り除き、本体 が冷えてから使ってください。

揚げ物は、そりや変形のない付属の 天ぷらなべを使ってください。

汚れや水、異物を取り除いてください。

揚げ物は、油量約0.6リットル以上 で調理してください。

調理かすはこまめに取り除いて調理 をしてください。

電源スイッチを切り、本体が冷える まで(約30分)お待ちください。 それでも再び記号が表示されるとき は使用を中止し、必ず専用ブレーカ ーを切って、お買い上げの販売店に ご連絡ください。

店頭展示デモの解除のしかた

原 因

誤って

▶ と 停止 を同時に

6秒間押した場合、店頭展示デモになります。

直し方

店頭展示デモを解除します。

→ と 停止 を同時に

6秒間押す。

【6秒間押した後、ピピピーと鳴って、】 表示部の文字が消えます。

また、電源プラグを抜くことでも解除できます。 ※店頭展示デモの状態は、電源スイッチを切っても 記憶しています。

【総消費電力の切りかえについて】

本製品は、総消費電力を5800W(工場出荷時の設定)・4800Wの2段階に切りかえることができます。 アンペアブレーカーの容量不足の場合などで、ご使用上不便があるときに選べます。

※詳細は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

お料理のページ

記載の火力や時間はめやすです。材料の量、なべの形状・材質により加熱状態が異なります。様子を見て火力・時間 を調節してください。

IHヒーターで煮る・蒸す・ゆでる 肉じゃが かれいの煮つけ 53 ポークカレー 鶏肉と野菜のスープ しゅうまい 54 薄皮まんじゅう 茶わん蒸し カリフラワーのマリネ 55 ほうれん草のからしあえ 中央ヒーターで作る煮込み料理 さばのみそ煮 55 ひじきの煮物 IHヒーターで焼く・炒める ビーフステーキ 56 ハンバーグ 野菜炒め

自動ロースター	
さんまの塩焼き ぶりのつけ焼き	59
グリル	
ピザ スウィートポテト	60
チキンマカロニグラタン 天ぷらやフライの温め直し	61
オーブン	
ほうれん草のキッシュ ミートローフ チキンの香草焼き 焼き野菜	62
クリスピーカツレツ ベイクドチーズケーキ ジャンボ・アップル・マフィン 焼きプリン	63

計量カップ・スプーンの質量表 (単位:g)

IHヒーターで揚げる

	小さじ (5ml)	大さじ (15ml)	カップ (200ml)		小さじ (5ml)	大さじ (15ml)	カップ (200ml)
水・酒・酢	5	15	200	ケチャップ	6	18	240
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	マヨネーズ	5	14	190
食 塩	5	15	210	こしょう	3	8	100
上白糖	3	9	110	からし粉	2	6	80
油・バター	4	13	180	牛 乳	6	17	210
薄力粉	3	8	100	生クリーム	5	15	200
強力粉	3	8	105	パン粉	1	4	45
ベーキングパウダー	3	10	135	粉チーズ	2	6	80
片栗粉	3	9	110	ジャム	7	22	270

57

58

肉じゃが



材料(4人分)

作り方

●なべにサラダ油を入れて、火力「4」で玉ねぎ、牛肉、 にんじん、じゃがいも、しらたきの順に炒める。

..10木

②●に水カップ2を加えて、火力「6」で一煮立ちしたら肉のアクをすくい取る。(A)を加えて、火力「4」に落し、ふたをして約30分煮込む。
②イマー)
(途中ときどきかきまぜる。)いんげんをちらす。

かれいの煮つけ




材料(4人分)

かれい (切り身)4
酒 \
みりん
水 カッフ
しょうゆカップ1/
砂糖適
しょうが (うす切りにする) 1.

作り方

- ●なべに酒とみりんを入れて、火力「6」で一煮立ち したら、水、しょうがを加える。沸騰したらかれい を入れる。
- 25~8分煮たら、しょうゆ、砂糖を加えて、火力「4」に落としてさらに5分煮る。
- ※つやを出す場合は、盛りつけてうちわであおぐ。





材料(4人分)

カレールー(市販品)……150g 水………… 豚肉(小間切れ)………200g 塩………… にんにく(みじん切りにする)…1片 りんごジャム・ 玉ねぎ(くし形に切る)……中1個 ケチャップ しんじん (乱切りにする) ……1本 サラダ油 しゃがいも (一口大に切る) …中2個

作り方

- ◆なべにサラダ油を入れて、火力「4」でにんにく、 玉ねぎ、豚肉、にんじん、じゃがいもの順に炒めたら、 水カップ4を加えて火力「6」で一煮立ちさせ、火力 「4」で煮込む。
- ②にんじん、じゃがいもがやわらかく煮えたらカレールー、りんごジャム、ケチャップを加えてよくとかし、 火力「3」で約10分煮込む。 ②イマー) (途中ときどきかきまぜる。) 最後、塩で味を調える。



材料(4人分)

鶏ひき肉…	200g	固形スープの素2個
ICNIC	争	小
にんじん	ິບ50g	水カップ4 ローリエ l枚
玉ねぎ	☆ 1/2個	オリーブ油 大さじ3
キャベツ	ညီ 100g	オリーブ油 大さじ3 塩 こしょう)各少々
ピーマン	によし各2個	こしょう /
トムト /	á 丿	

作り方

「下ごしらえをする」

- ◆トマトは沸騰した湯にさっと通し、冷水に取って皮をむく。半分に切って種を取り、みじん切りにする。〔調理をする〕
- ◆すべにオリーブ油を入れて、火力「4」でにんにく、 にんじん、玉ねぎ、キャベツ、ピーマンを炒め、さ らに鶏ひき肉を加えてほぐしながら炒める。
- ②①に下ごしらえしたトマトと水カップ4、固形スープの素、ローリエを加える。沸騰したら火力「3」に落として約20分煮込み、塩、こしょうで味を調える。


厚焼き卵

オムレツ

天ぷら

ミックスフライ

付属品の焼きあみの使いかた



材料(4人分)〈28個分〉

(A)	干ししいたけ4枚	むきえび200g しゅうまいの皮 28枚 グリンピース適度 水(蒸し器用)カップ3
-----	----------	--

作り方

[瑟す]

〔下ごしらえをする〕

- ◆干ししいたけは水でもどしてみじん切りにする。
- むきえびは 14尾を残して細かくきざむ。

〔たねを作る〕

- ●ボールに(A)ときざんだむきえびを入れてよくか きまぜ、約30分なじませる。
- **②①**をしゅうまいの皮で包む。 (人差し指と親指で丸を作り、その上にしゅうまい の皮をのせて、たねをのせ形を整え、残しておいた えびとグリンピースをのせる。)(各14個分)
- ❸蒸し器に水カップ3を入れ、蒸し板を入れ、その上 にぬれぶきんをしいてしゅうまいを並べる。ふたを して火力 [6] で約 15分蒸す。(タイマー)

薄皮まんじゅう



材料(4人分)(12個分)

ねりむ	
/	さらしあん100g 砂糖200g 水カップ1 塩少々
(4)	砂糖200g
(A)	水カップ1
\	塩少々
シロッ	
(B) [砂糖·····50g 熱湯·····50ml
(B)	熱湯 ····· 50ml

(0) / 薄力粉100g	g
(C) (薄力粉100g ベーキングパウダー…小さじ	1
※(C)は合わせてふるう	
パラフィン紙(4cm×4cm)…12枚	攵
水(蒸し器用) カップ	3
薄力粉(生地の取り扱い用) 適宜	Ï

手にたっぷりと薄力粉をつける

ポイント 生地は大変やわらかいので、

作り方 〔あんを作る〕

- ●なべに(A)を入れ、火力「4」でまぜ合わせる。 沸騰したら火力「3」に落として塩を加えて煮る。
- ❷8~10分煮詰めて、冷ましてから12等分にする。 〔シロップを作る〕
- ❸ボールに(B)を入れてよくまぜて冷ます。 〔生地を作る〕
- **④**(C) を**⑤**のボールに加え、ゴムベラで切るようにさ っくりとまぜる。
- **64**の生地の表面にたっぷりと薄力粉をふりかけ、棒 状にのばして12等分に切り分ける。
- ●手に薄力粉をつけ、手の平で生地を薄くのばしてあ んを包み、合わせ目を下にしてパラフィン紙におく。 [蒸す]
- ₹ 2 蒸し器に水カップ3を入れ、まんじゅうを並べて火 力 [6] で約10分蒸す。(タイマー)

カリフラワーのマリネ



材料(4人分)

カリフラワー(小房に切る)…1枚
米のとぎ汁カップ(
塩少久

甘酢

(A)	/ 酢カップ1/2 砂糖 大さじる 唐辛子(小口切り)… 1本分 ローリエ 1枚
-----	---

作り方

- ●なべに(A)を入れて、火力「6」で一煮立ちさせ て甘酢を作る。
- ②なべに米のとぎ汁カップ3を入れ、火力 [8] で沸 騰させる。塩を加えて火力を「4」に落とし、カリ フラワーを約3分ゆでる。
- ❸ざるに上げて水気を切り、甘酢に1時間つける。

ほうれん草のからしあえ



材料(4人分)

	「J草(洗う)2束 (300g)
	からし 小さじ1 だし汁 カップ1/2 塩 少々
(A)	だし汁カップ1/2
	塩少々
水	カップ2

作り方

- ●なべに水をカップ2入れて、火力 8 で沸騰させる。 ほうれん草を手早くゆでて冷水にさらし、水気をき り、食べやすい大きさに切る。
- ②ボールに(A)を合わせて味を調え、ほうれん草を あえる。

中央ヒーターで作る煮込み料理



さばのみそ煮



材料(4人分)

さば4切 水(だしこんぶ) …150ml		みりん… 大さじ2	根しょうが…1片
水(だしこんぶ) …150ml	(A)	みそ 120g	
	(A)	砂糖 100g	
		洒 + ナバク	

作り方

- ◆なべに水を入れ、だしこんぶを入れて水だしを取っ
- ❷しょうがは半分を針しょうがに細かく切り、残りは スライスしておく。
- ❸さばは皮の方に浅く切り目を入れておく。
- ④中央ヒーターになべをのせ、水だしを沸かす。(A) を合わせてよくねってなべに加え、沸騰させる。
- ⑤沸騰したところにさばを入れ、スライスしたしょう がをのせて、落としぶたをして火力「2」で約20 分煮る。
- ❻皿に盛りつけ、針しょうがを添える。

ひじきの煮物



材料(4人分)

ひじき(乾燥)…15g	ごま油大さじ1	みりん大さじ1
油揚げ 1/2枚	/だし汁 150ml	しょうゆ…大さじ2
にんじん30g (A)		
大豆(水煮)70g	∖砂糖大さじ2	

作り方

- ●ひじきはたっぷりの水に20~25分つけてもどし、 ざるに上げて水気を切る。
- ❷油揚げは熱湯をかけて油抜きをし、細切りにする。 にんじんも細切りにする。
- ❸なべにごま油を入れて、火力「4」で約1分温めたら、 ●~②と大豆を入れて炒める。水分がとんで油がな じんだら、(A)を加えて火力「4」で一煮立ちさせ、 みりんとしょうゆを加え、味がしみこむまで煮る。

茶わん蒸し



材料(4人分)

	鶏ささみ肉1 🖠
	しいたけ(うす切りにする)… 2枚
	芝えび (殻をむき、背わたを取る) 4月
	だし汁 \ カップ
	だし汁 ·············· カップ しょうゆ (下煮用) 酒 ····各大さじ
	酒 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
	ぎんなん 12料
	かまぼこ44
	三つ葉(3cmに切る)4z
. `	

ゆず皮(千切り))適宜
卵汁	
咖	·····3個
だし汁	カップ2
酒	大さじ1
塩	·····少々
水(蒸し器用)	カップ3

作り方

(下ごしらえをする)

- 鶏ささみ肉は小さく食べやすい大きさに切る。
- なべに、下煮用のだし汁、しょうゆ、酒を入れて煮立 ったら、鶏ささみ肉、芝えび、しいたけをさっと下煮 しておく。(*)

〔卵汁を作る〕

をして蒸らす。

- ●だし汁と(*)の煮汁を合わせてこし、なべに入れて 煮立たせ、酒、塩を加える。これを2.5カップ分用意 する。(40°Cくらいになるまであら熱をとっておく。)
- ②ボールに卵を割りほぐし、●のだし汁を少しずつ加え てまぜ、こす。
- 〔蒸す〕 ❸器に鶏ささみ肉、しいたけ、えび、かまぼこ、ぎんな んを入れ、卵汁を器の8分目まで加えてふたをする。
- ●蒸し器に水カップ3を入れ、器を並べて火力「6」で 8~10分蒸す。(タイマー) **⑤**蒸し上がったら、ゆず皮と三つ葉をちらし、器のふた



材料(4人分)

牛ひれ肉 (厚さ約2cm) 44
塩 こしょう
こしょう /
サラダ油 大さじ
にんにく(スライスにする) 1月
和風ソース
おろし大根
ぽん酢 / 一一一一一一一
〔つけ合わせ例〕
しめじのソテー、クレソン、

お好みのつけ合わせを用意しておく。

作り方

にんじんのグラッセ

※焼き加減はミディアム程度です。

- ●年ひれ肉をかるくたたいて柔らかくし、塩、こしょ うをする。
- ②フライパンにサラダ油とにんにくを入れて、火力 [4] で約1分温めたら、牛ひれ肉を入れ、ほどよく色つ くまで焼く。裏返してふたをして約2分焼く。

ハンバーグ



材料(4人分)

/ 合びき肉······300g	
パン粉 カップ1	
卵1個	
(A) ナツメグ少々	
塩小さじ1	
\こしょう少々	
玉ねぎ(みじん切りにする) 中1個	
ソース	
ケチャップ各適量	
ソーフ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	

(つけ合わせ例)

ミックスベジタブルのソテー、クレソン お好みのつけ合わせを用意しておく。

作り方

〔たねを作る〕

- ●フライパンにサラダ油を入れて、火力「6」で約 30秒温めたら玉ねぎを炒める。
- ②ボールに**①**の玉ねぎと(A)を入れてよくねる。粘り が出るまでしっかりねったら、4等分にして空気を 抜くようにたたきながら小判形にする。

「焼く〕

❸フライパンにサラダ油を入れて、火力「4」で約1 分温めたら❷を入れ、表面がほどよく色つくまで焼 く。裏返して火力「2」に落とし、ふたをして7~ 8分蒸し焼きにする。

厚焼き卵



材料(4人分)

	5個
	/ だし汁 50ml
	しょうゆ小さじ1
(A)	/ だし汁・・・・・・・・ 50ml しょうゆ・・・・・・・小さじ1 みりん 砂糖 / ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	砂糖
	\塩⋯⋯⋯少々
サラ:	ダ油適量

作り方

〔卵汁を作る〕

- ・ボールに卵を割りほぐし、(A)を加えてよく混ぜる。
- ●IHヒーター用の卵焼き器にサラダ油を入れて、火力 [4] で約1分温める。
- ②おたま2杯の卵汁をそそぎ入れ、表面がとろりとし たら、奥側から手前に折り返す。
- ※卵の気泡をさいばしでつつきながら焼く。
- ❸卵焼き器のあいたところにサラダ油をしき、卵を奥 側にずらして卵汁を入れ2を3~4回くり返す。

※最後は手前の卵焼き器の壁面を利用して形を整える。

オムレツ



材料(1人分)

卵	·3個
牛乳大艺	とじる
塩	·少/
こしょう	-
バター大さ	どじ
サラダ油	·少/
ケチャップ	·適

作り方

- ●ボールに卵を割りほぐし、牛乳・塩・こしょうで味 を調えておく。
- ❷フライパンをIHヒーターの火力「4」で2分温め、 サラダ油をしき、バターを入れてとかす。 4 の卵を 流し入れ、さいばしで手早くかきまぜて、フライパ ンの奥側に寄せて持ち上げ、フライパンの柄の中央 をトントンとたたきながら卵を1回転させる。
- ❸形が整ったところで皿に移し、ケチャップを添える。

付属品の焼きあみの使いかた

付属品の焼きあみは、中央ヒーター(ラジエントヒーター)との組み合わせで、IHヒーターではできない「あぶる」 といった遠火感覚の調理の時に使います。平らなトッププレートの上での使用は安定感があり、調理中も目が届き こまめに焼き具合を確認できますので、いろいろな場面でご活用ください。

●調理例

・トースト 焼きあみをセットして食パンをのせる



火 力……[3]~[4] 焼き時間 …… 様子を見ながらあぶる

⚠ 注意

調理中・調理後は焼きあみが熱くなっているので注意する (高温のためにやけどの原因)

お知らせ

- ●焼きあみの上にアルミホイルをしいてその上で調理すると、 アルミホイルが熱を反射させてしまうので、火力不足になり 調理に時間がかかります。
- ●汁やタレなどがたれるものを焼くと、トッププレートを著し く汚します。それにより、トッププレートが変色することが あります。(機器の性能に問題はありません。)特にしょうゆ やソースが含まれているものが焼きつくと、トッププレート が変色しますのでご注意ください。

野菜炒め



材料(4人分)

豚肉(小間切れ)10	00
にんにく(スライスにする)	1)
にんじん(たんざく切りにする) 1/3	37
きくらげ	5
玉ねぎ(うす切りにする) 1/2	21
たけのこの水煮(たんざく切りにする)	รด

(下ごしらえをする)

- ◆きくらげはぬるま湯でもどし、食べやすい大きさに切る。 〔炒める〕
- ●フライパンにサラダ油を入れて、火力「6」で約30秒 温めたら、にんにく、にんじん、豚肉、きくらげ、玉 ねぎ、たけのこ、キャベツ、もやし、ピーマンの順に 加えて炒める。
- ❷塩、こしょうで味を調え、仕上げにごま油で風味つけ する。

キャベツ(大きめのたんざく切りにする) 100g	
もやし	
ピーマン(たんざく切りにする)	
ごま油、塩、こしょう	
サラダ油	



材料 (4人分)

1914 (4人刀)	
車えび8月	Ē
ほたて貝(半分にそぎ切りにする)	
·····2	5
まいたけ(小房にほぐしたもの)	į
4房	喜
みょうが(半分に切る)2個	固
かぼちゃ(くし形に切ったもの)	į
·····44	Į
三つ葉(2本束にして結ぶ)8本	-
揚げ油…約0.9リットル (約800g)	
(天ぷら衣)	
薄力粉130	g
卵1個	固
水カップ	1

(王つか)

大-	
	/ だし汁カップ1.5 しょうゆ50ml みりん大さじ1 砂糖小さじ1
(A)	しょうゆ50ml
(A)	みりん大さじ1
	∖砂糖小さじ1
大根	おろし \各適宜 うが \
しょ	うが / ***********************************

作り方

〔天つゆを作る〕

● (A) を合わせて一煮立ちさせる。 〔天ぷらの下ごしらえをする〕

●車えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反らないよ うに腹側に数カ所浅い切り目を入れる。

〔衣を作る〕

● ボールに卵、水、塩を入れてよくまぜ、薄力粉を加え てさっくりとまぜる。

〔揚げる〕

- ●材料に軽く塩をして薄力粉をつける。
- ❷付属の天ぷらなべに油を入れて [揚げ物] キーを押し て温度を設定する。(揚げ物温度のめやす **→** P25)
- ❸設定温度になったら、野菜・ほたて貝・えびの順に衣 をつけて揚げる。

ミックスフライ



材料(4人分)

大止えひ82	Z
グリーンアスパラ (半分に切る)	
42	Þ
じゃがいも(皮をむいてうすく切ったもの))
かぼちゃ (くし形に切ったもの)	
塩しょう)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Ź
溥刀桁過	卫
卵2個	
パン粉カップ3	3
揚げ油…約0.9リットル(約800g)	
レモン(くし形に切ったもの)4個	古
パセリ適	Ē

〔タルタルソース〕

マヨネーズカップ1
ゆで卵] 個
玉ねぎ1/4個
きゅうりのピクルス 1本
パセリ(みじん切り)… 小さじ1
レモン汁1/2個分
塩(塩もみ用)少々

作り方

〔タルタルソースを作る〕

- ●玉ねぎはみじん切りにして塩もみし、ふきんに包み、 水洗いしてきつくしぼる。
- ②ゆで卵、きゅうりのピクルスをみじん切りにする。
- ③ボールに ○と②とパセリ、マヨネーズを入れてよくま ぜ、レモンをしぼって味を調える。

〔揚げ物の下ごしらえをする〕

●えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反らないよう に腹側に数力所浅い切り目を入れる。

〔調理をする〕

- ●具材に塩、こしょうをして、薄力粉、卵、パン粉の順 につける。
- ②付属の天ぷらなべに油を入れて、[揚げ物] キーを押 して温度を設定する。(揚げ物温度のめやす → P25)
- ❸設定温度になったら揚げる。

自動ロースター

さんまの塩焼き



材料(4人分)

さんま…	4尾
塩	少々
大根おろし	
かぼす	

作り方

- ◆むんまはきれいに洗って水気をとり、塩をふる。
- ❷グリルあみにアルミホイルをセットする。(アルミホイルのセットのしかた → P27 「準備」)
- **❸**グリルあみに、さんまの頭を左、腹を手前にして並べ、**[自動ロースター]** キーを押して**「姿焼」**を選び焼く。 ※焼き足りないときはグリル(手動)で追加焼きする。

ぶりのつけ焼き



材料(4人分)

ぶり切り身 (75g)4切
/ しょうゆ······大さじ4 / 酒······大さじ1
酒大さじ1
(A) みりん······大さじ3
砂糖······大さじ2 √しょうが(うす切りにする)····· 3~4枚
∖しょうが(うす切りにする) 3~4枚
〔筆しょうがの甘酢漬け〕
筆しょうが4本
酢大さじ3
砂糖小さじ2
塩

作り方

〔筆しょうがの甘酢漬けを作る〕

- ◆筆しょうがは根の部分の形を整えて、くきの部分を ◆ぶりの切身は厚みのあるものを用意する。 8cm程度に切る。
- ②ボールに酢、砂糖、塩を入れて甘酢を作る。
- ❸なべに水カップ2を入れて沸かし、筆しょうがをさっ とゆでて、2の甘酢に約30分漬けておく。

〔ぶりのつけ焼きを作る〕

- ❷ボールに(A)を合わせて、ぶりを30分間つけておく。
- ❸グリルあみにアルミホイルをセットする。 (アルミホイルのセットのしかた → P27 「準備」)
- **④**グリルあみにぶりを並べ、**[自動ロースター]** キーを 押して「つけ焼」を選び焼く。
 - ※焼き足りないときはグリル(手動)で追加焼きする。



材料(直径23cmのピザ皿1枚分)

特別(直径と55円55とう血・スカ)
/ 強力粉······· 120g
ドライイースト 小さじ1弱
(予備発酵のいらないもの)
(A) バター(溶かす) 10g
砂糖 小さじ1
√ 塩 小さじ1/4
\ぬるま湯 (40℃) ······ 70ml
玉ねぎ(うす切り) 1/4個
ピーマン(輪切り) 1/2個
マッシュルーム(スライス) 小1/2缶
ベーコン(1cm幅に切る) 2枚
サラミソーセージ(うす切りにしたもの)8枚
オリーブ(スライス) 2個分
ナチュラルチーズ70g
ピザソース(市販品)大さじ3
バター(ピザ皿にぬる) バター(ボールにぬる)) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

作り方

〔生地を作る〕

- ●ボールに(A)を入れてよくこねる。
- ②生地をひとまとめにし、ボールからはがれるようになったら、こねやすいようにまな板などの上に移し約20分こねる。

(表面がなめらかになり、生地を伸ばして指が透けて見えるようになったらでき上がり。) 生地を丸くまとめる。

●バターをうすくぬったボールに生地を入れ、ラップをかけて約1時間おいて発酵させる。 (生地が2~2.5倍にふくらむ。) ●発酵した生地をかるく押してガス抜きをして、約10 分冷蔵庫で休ませる。

〔具をのせて焼く〕

- ⑤ ピザ皿にバターをぬり、ピザ皿にそって生地を丸く伸ばす。その上にピザソースをぬり、具を並べてチーズをちらす。
- ⑤グリルあみに⑤のピザをピザ皿ごとのせ、〔グリル/オーブン〕キーを押して「強」を選び、7~8分焼く。 ※ピザ皿のかわりにグリルあみの上にアルミホイルをしいてもよい。

市販のピザ

市販の冷凍・冷蔵ピザはグリルあみにアルミホイルをしいて、その上で焼いてください。 調理時間のめやす ※様子を見ながら火力や時間を調節してください。 〔冷凍〕2枚(直径14cm)「中」で8~9分 〔冷蔵〕1枚(直径25cm)「強」で7~8分

スウィートポテト



材料(約12個分)

	いも(皮をむいたもの)500g
	/ バター (とかす)30g
(A)	/ バター(とかす)30g 牛乳 生クリーム)各大さじ5
	N:排
	\ バニラエッセンス少々

作り方

- ●さつまいもは厚めに皮をむき、3cmの輪切りにして ゆでて、あたたかいうちに水気をきって裏ごしする。
- **②①**と(A)を合わせて、なめらかになるまでねる。
- **❸②**をしぼり袋に入れて、アルミカップにしぼり出す。
- **④**〔グリル/オーブン〕キーを押して「中」を選び、10 分焼く。
- ※さつまいもの種類などによって牛乳、生クリームの量は調節してください。

チキンマカロニグラタン



材料(直径26cmのキッシュ皿1枚分) マカロニ・・・・・・ 100g
バター 薄力粉) 各50g
玉ねぎ (うす切りにする)
マッシュルーム(スライス) 小1缶 塩 こしょう)
パン粉 粉チーズ バター (型にぬる)

作り方

- ●マカロニはゆでて油をからめておく。
- ②なべに、にんにく、玉ねぎ、バター、鶏肉、マッシュルームを入れて火力「6」で炒め、火力を「4」に落としてから薄力粉を加えて全体にからめる。
- ❸②に牛乳、鶏がらスープを少しずつ加え、よくまぜる。 ローリエを加えて、火力「3」でかきまぜながら約10分 煮こみ、塩、こしょうで味を調えたら、マカロニとあえる。

◆キッシュ皿にバターをぬり、◆を入れる。パン粉、 粉チーズをふり、〔グリル/オーブン〕キーを押して「中」を選び、10分焼く。 焼きあがったらパセリをふる。

天ぷらやフライの温め直し

天ぷらやコロッケなど揚げ物の温め直しは、グリルを使うと表面がカリッと仕上がります。 焼き時間のめやす [グリル/オーブン] キーを押して「強」を選び、3~5分加熱する。 ※こげやすいので様子をみながら焼いてください。













ソリル

お料理

ほうれん草のキッシュ



材料(直径26cmのキッシュ皿1枚分)

クラッカー	·····80g
バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30g
卵	1個
/ 蚵	3個
牛乳	··200ml
生クリーム	··100ml
(A) モッツァレラチーズ8C	~100g
ナツメグ	少々
塩	少々
\こしょう	少々
ベーコン (1cm幅に切る)	4枚
ほうれん草	0
こしょう	少々
バター(型にぬる)	適宜

作り方

- ●ボールにクラッカーを入れて細かくつぶし、バターと卵を加えて手でもむようにまぜる。これを、バターをぬったキッシュ皿の底にしきつめ、押しつけて固定する。
- ❷別のボールに(A)を合わせて、よくまぜる。
- ❸ほうれん草をゆでてかたくしぼり、食べやすい大きさに切る。
- ④火力 「6」でフライパンを約30秒温めたらベーコンを炒め、ほうれん草を加えて軽くこしょうをふる。
- **⑤** ●で用意したキッシュ皿に、**②**を入れ、さらに**②**を加える。

〔グリル/オーブン〕キーを押して**「オーブン」**を 選び、**「170℃**」で25~30分焼く。

チキンの香草焼き



材料(4人分)

鶏もも肉2枚	\
にんにく2片	こしょう適量
塩適量	香草(ローズマリー)適量

作り方

62

- 鶏もも肉を半分に切り、肉を開いて厚みを均一にする。 塩、こしょう、おろしにんにくをまぶして1時間おく。
- ②グリルあみにサラダ油をぬり ●を並べ、ローズマリーをのせる。
- **❸**〔グリル/オーブン〕キーを押して「オーブン」を 選び、「250°C」で15~20分焼く。

ミートローフ



材料 (4人分)(15cm×13.5cm×深さ4.5cmの型1個分)

	肉······300g	アルミホイルで
玉ねぎ	(みじん切りにする)・中1個	型をつくっても
	/ パン粉カップ1	空をラくりても
	卵1個	よい
	ミックスベジタブルカップ1/2	
(A)	レーズン(細かくきざむ)大さじ1	
(A)	ケチャップ大さじ2	
	ナツメグ少々	
	塩小さじ1	
	\ こしょう少々	
サラダ	油(型にぬる)各適量	
お好る	みのつけ合わせを用意しておく。	

作り方

- ●フライパンにサラダ油を入れ、火力「6」で約30 秒温めたら玉ねぎを透明になるまで炒めて、あら熱 をとっておく。
- ②ボールに合びき肉と **①**と(A)を入れてよくねる。粘りが出るまでしっかりとねったら空気を抜くようにたたきながらまとめる。
- ●卵豆腐型にうすくサラダ油をぬり、
 を入れ表面をたいらにし、中央部分を少しくぼませる。[グリル/オーブン] キーを押して「オーブン」を選び、「220℃」で20~25分焼く。中心に串を刺して、透明の汁が出てきたらでき上がり。

焼き野菜



材料(4人分)

赤パプリカ・黄パプリカ 各1個
ズッキーニ
なす2本
/ 玉ねぎ みじん切り大さじ3
(A) (エねぎ みじん切り大さじ3 バルサミコ酢(または酢) 小さじ1 オリーブオイル 大さじ3 塩・こしょう
^(A) √ オリーブオイル······ 大さじ3
∖塩・こしょう各適量

作り方

- ●パプリカはへたを取ってたてに4等分する。なすは、 たて半分に切る。ズッキーニはたて1cmの厚みに切る。 野菜全体にオリーブオイルをぬっておく。
- ②①をグリルあみにのせて、〔グリル/オーブン〕キーを押して「オーブン」を選び、「250℃」で13~15分焼く。
- ❸焼き上がったらお好みで皮をむき、適当な大きさにして、合わせた(A)に漬ける。10分ほど漬けてなじませる。

クリスピーカツレツ



材料(2枚)

作り方

- ●豚肉は筋を切って、塩、こしょうをする。
- **②①**に薄力粉、とき卵、パルメザンチーズを合わせた パン粉の順に衣をつけて、油を均一にかける。
- ●グリルあみに並べ、〔グリル/オーブン〕キーを押して「オーブン」を選び、「250℃」で10~15分焼く。

ベイクドチーズケーキ



1カップ

作り方

〔クッキー生地を作る〕

●バターを耐熱容器に入れてレンジで加熱し、クリーム状に練る。

生クリーム・

- **❷●**に卵黄、水を加えてよく混ぜ、さらに薄力粉を加えてまぜ合わせる。
- ❸ ②を耐熱容器にしきつめる。
- 〔フィリングを作る〕
- ●耐熱容器にクリームチーズを入れ、レンジで加熱しやわらかくする。砂糖、薄力粉を加えてよくまぜる。
- ⑤ ② に割りほぐした卵を少しずつ加えてよくまぜ、生クリーム、レモンの皮、レモン汁の順に加えてまぜる。〔焼く〕※手順 ③ ~ ② は時間を空けずに焼く。
- **⑤ ⑥** のクッキー生地を、〔グリル/オーブン〕 キーを押して「オーブン」を選び、「250°C」で約6分焼く。
- **②**⑤にフィリングを流し入れ、〔グリル/オーブン〕キーを 押して「オーブン」を選び、「180℃」で約12分焼き、 そのまま庫内に放置し、余熱で10分焼く。
- ③焼き上がったらあら熱を取り、冷蔵庫に入れてよく冷やす。

ジャンボ・アップル・マフィン



材料(直径26cmのキッシュ皿1枚分)

卵1個	バター(溶かす) 50g
牛乳 ······ 100ml	砂糖60g
ホットケーキミックス200g りんご1個	バター(型にぬる)\各商量
りんご1個	薄力粉(型にふる)/
シナモン	
シナモン シュガーパウダー) ·········各少々	

作り方

- ●りんごは皮をむき、芯を抜いて1cmの角切りにする。
- ②ボールに卵を割りほぐし、砂糖、牛乳、ホットケーキミックス、とかしバター、りんごを加えてさっくりと合わせる。
- ❸キッシュ皿にうすくバターをぬり、薄力粉をかるく ふる。(型から取り出しやすくするため)生地を入れ て表面をたいらにする。
- **④**〔グリル/オーブン〕キーを押して「オーブン」を 選び、「170℃」で20~25分焼く。
- ⑤焼き上がったら、シナモン、シュガーパウダーをふる。

焼きプリン



熱容器6個分) ※お湯を張るための受け皿 (金属製のバットで代用できます)

材料(直径6.5cmのプリン型配

〈カラメルソース〉 (A) (砂糖・・・・・・25g 水・・・・・・・大さじ1/2 水・・・・・・・・大きじ1/2

作り方

- ●型にうすくバターをぬる。〔カラメルソースを作る〕
- ②なべに、(A)を入れ、火力「4」~「5」で3~4分様子を みながら加熱する。
- ❸途中であめ色になったら、大さじ1/2の水を入れて手早くまぜる。すぐに型に分け入れる。
- ※手順❸で水を入れるとき、水が飛び散るので注意してください。
- ※カラメルソースは大変高温になります。やけどに注意 してください。

〔プディングを作る〕

- ◆なべに牛乳、砂糖を入れてまぜ、人肌に加熱する。
- ⑤ボールに卵を割りほぐしΦを少しずつ入れながらよくまぜる。こし器でこして、バニラエッセンスを入れる。
- ⑤ ⑤ の型に8分目まで流し入れ、受け皿 (バット) に並べる。 受け皿 (バット) にお湯 (90℃くらい) を型の底 1 cm まで入れる。(グリル/オーブン) キーを押して「オーブン」 を選び、「180℃」で18~20分様子をみながら焼く。
- ♥グリルから取り出し、冷やす。
- ※金属製のプリン型は、焼きムラになりやすいので、160 ℃で様子をみながら焼いてください。

保証とアフターサービス

●保証書(別添付)

● 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」など の記入をお確かめの上、販売店からお受け 取りください。

内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間 お買上げ日から1年です

■オール電化延長保証制度

● 有料にて保証期間を延長する制度もございます。 (ご加入期間は製品の購入日から3ヶ月以内とさせていただきます。) 資料のご請求や詳細は、フリーダイヤル0120-867-789三菱電機延長保証申込受付センターへお問い合わせください。(受付時間:平日午前9時~午後5時30分、年末年始および所定の休業日を除く)

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このIHクッキングヒーターの補修用性 能部品を製造打ち切り後、8年間保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●ご不明な点や修理に関するご相談は

● お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・ 修理窓口のご案内」(別紙一覧表) にご相談ください。

●修理を依頼されるときは

「困ったときは Q&A」(P44~51) にしたがってお調べください。なお不具合があるときは、必ず専用回路のブレーカーを「切」にしてからお買上げの販売店にご連絡ください。

◎保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。

◎保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

◎修理料金は

技術料+部品代(+出張料金)などで構成されています。

◎修理部品は

部品共用化のため、色などを変更する場合があります。

●廃棄処分について

廃棄処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

仕 様

_		
形	2	CS-G3205BDA/CS-G3205BDP CS-G3205BDS/CS-G3205BD CS-KMG05BDS/CS-KMG05BD
電	源	単相 200V(50-60Hz 共用)
消	費電力	5800W ※ 4800W と切りかえ式
	右 IH ヒ ー タ ー	2500W ([3kW] キー使用時 3000W)
	左 I H ヒ ー タ -	2500W
	中央ヒーター(ラジエントヒーター)	1200W
	グリル・オーブン (シーズヒーター)	2000W (上ヒーター 1200W 下ヒーター 800W)
	脱煙 ヒーター	300W
本	体大きさ	幅 599×奥行 557×高さ 232 (mm) 幅 749×奥行 557×高さ 232 (mm)
大グ	庫 内 寸 法	幅 333×奥行 296×高さ 107 (mm) グリルあみから上ヒーターまでの高さ 最大 60 (mm)
きリさル	グ リ ル あ み 寸 法	幅310×奥行245(mm)
質	量(重さ)	約 26 kg 約 28 kg
٢	- ター切りかえ	中央ヒーターとグリルの切りかえ
電	源 コード	3.5 ㎜゜3芯 キャブタイヤケーブル
電	源 プ ラ グ	2極 接地極付 250V 30A

愛情点検

長年で使用の場合は点検をぜひ! 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症 状 は ありませんか

- ●電源コードやプラグが異常に熱い。
- ●こげくさいにおいがする。
- ●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- トッププレートにヒビが発生した。
- ◆冷却ファンが回らなくなった。
- ◆その他の異常・故障がある。

ご使用 中 止

故障や事故防止のため、専用ブレーカーを「切」にしてから 必ず販売店にご相談 ください。



■三菱電機ホーム機器株式会社